www.medical.philips.com medical@philips.com

Адрес производителя

Philips Medical Systems DMC GmbH Röntgenstraße 24 22335 Hamburg Germany © Koninklijke Philips Electronics N.V. 2007 Все права защищены. Копирование этого документа в целом или по частям, любым способом или любыми средствами, электронными, механическими или иными, запрещено без предварительного разрешения, полученного в письменной форме от владелы, заткоокуюто права.

(€₀₁₂₃

Данное медицинское устройство удовлетворяет требованиям, которые сформулированы в транспозиции Директивы по эксплуатации медицинской техники 93/42/ ЕЕС, действующей в пределах страны происхождения уполномоченного представителя Европейского Союза, имеющего отношение к данному устройству.

Предоставление в ваше распоряжение авторских прав и всех прочих прав собственности на любое программное обеспечение и сопроводительную документацию («Программное обеспечение») остается исключительным правом компании Philips или представителей компании, ответственных за выдачу лицензий. Вам не дается никакого правового титула или права собственности на программное обеспечение. Использование программного обеспечение пределяется условиями лицензии конечного пользователя; эти сведения можно получить по запросу.

В соответствии с максимальной степенью ограничений, разрешенных законодательством, вы не имеете право на декомпилирование и/или обратное проектирование программного обеспечения или любого его компонента.

Напечатано в Германии. 4512 987 14281 AA/742 * 2007-06 ru Русский



Optimus 50/65/80

Версия 3.х





71

Индекс

A

Автоматическое управление экспозицией 12 Анатомически программируемая рентгенография 12

B

Включатель экспозиции 17 Время рентгеноскопии 43 Время томографии 39 Время экспозиции 20, 39 Вспомогательное устройство 29

Г

Группа 29, 33

J

Дисплей величины дозы 46

И

Индикатор некорректной экспозиции 19

К

Комбинация экран-пленка 19 Контроль мощности дозы 48 Контроль плотности томографии 13 Коррекция плотности 19

\mathbf{M}

Метод экспозиции 12, 17, 33

H

Напряжение рентгеноскопии 43 Напряжение экспозиции 19 Начальный ток 41 Некорректная экспозиция 41

П

Пост-экспозиционный дисплей 15, 19, 27, 35

П

произведение мАс 20

\mathbf{C}

Симуляция терапии 44 Система мониторинга 15 Списки 28, 33

\mathbf{T}

Ток рентгеноскопии 43 Ток экспозиции 20, 37

Φ

Функция Variofocus 13, 24

Optimus 50/65/80 *Bep.* 3.x Индекс

Часть тела	Формат кассеты	СМ	кВ	мАс	Измерительная камера	SID (CM)	Фокус	SC (Чув- стви- тель- ность) (ДИН)	Решет-ка
Голень + колено, боко- вая	20 x 40	10	60	4		110	•	200	
Колено, переднезадн.	18 × 24	11	66	5	0	110		200	+
Колено, боковая	18 x 24	10	66	4	0	110		200	+
Надколенник, аксиальная + Дефиле	18 x 24	12	63	8		110	•	200	
Фрик	13 x 18 или 18 x 24 спе- циальная кассета	13	63	10		110	•	200	
Бедро + колено, переднезадн./боков.	20 × 40	14	66	2	0	110	•	200	+
Тазобедренный сустав, переднезадн.	20 × 40	16	73	20	0	110		400	+
Бедро + тазобедренный сустав , переднезадн.	20 × 40	16	73	25	0	110		400	+
Тазобедренный сустав, переднезадн.	24 x 30	20	77	20	0	110		400	+
Тазобедренный сустав, Свен Йоханссон	24 × 30	20	81	10		110		400	
Тазобедренный сустав, аксиальная/Лауэн- штейн	24 x 30	22	77	25	0	110	•	400	+
Щеки, переднезадн.	35 x 43 (30 x 40)	20	77-8 5	12.5	00	110		400	+

Глоссарий 8.6

AEC	Автоматическое управление экспозицией
APR	Анатомически Программируемая Рентгенография
APRF	Анатомически Программируемая Рентгенография и Регеноскопия
DSI	Цифровая Прицельная Визуализация
FL	Рентгеноскопия
II	Усилитель Изображений
PDO	PDO (Органайзер данных пациентов)
SEM	Вторичный электронный умножитель
SFC	Комбинация экран/пленка
SID	Расстояние источник-изображение
TDC	Контроль Плотности Томографии

Содержание

3.2.1

1	Hec	бходимые сведения7
	1.1	Генераторы Optimus
	1.2	Назначение
	1.3	Безопасность функционирования
	1.4	Соответствие
	1.5	Обучение
	1.6	Другие инструкции по использованию
2	Tex	ника безопасности9
	2.1	О данных Инструкциях по использованию
	2.2	Электробезопасность
	2.3	Электромагнитная совместимость
	2.4	Радиационная защита
	2.5	Утилизация
3	Фун	ікции и описание 12
	3.1	Функция
		3.1.1 Что генератор «может делать»
		3.1.2 Возможные конфигурации
		3.1.3 Функции конфигураций с максимальным числом
		опций:
		3.1.5 Новые возможности 13
		3.1.6 Что нужно знать, прежде чем включать
		3.1.7 Система мониторинга ошибок, требующих отключения экспозиции 15
	3.2	Пульт оператора

Кнопки и дисплеи – краткая сводка 16

Кнопки и дисплей – подробное описание

4

8.5

4.1	Управ.	ление генератором любой конфигурации
	4.1.1 4.1.2	Включение/выключение генератораУстановка яркости дисплея
4.2	Управ.	ление генератором базовой конфигурации
	4.2.1 4.2.2	Методы экспозиции Выполнение рентгеновских экспозиций
4.3		ление с АЕС (Автоматическое Управление
т.Э		нение с 1420 (14810мати теское у правление зицией), без APR (Анатомически Программируем
		енография)
	4.3.1	Методы экспозиции
	4.3.2	Выполнение рентгеновских экспозиций
4.4	Управ.	ление с APR (Анатомически Программируемая
		енография), без АЕС (Автоматическое Управлени
	Экспо	зицией)
	4.4.1	Методы экспозиции
4.5	Записи	и APR
	4.5.1	Списки и группы
	4.5.2	Выбор программы из группы программ (если
	4.5.3	сохранена)Выбор программы в списке программ APR
	4.5.4	Ручная коррекция параметров экспозиции
	4.5.5	программы АРК
		Сохранение откорректированных вручную параметров
4.6		ление с APR (Анатомически Программируемая
		енография) и AEC (Автоматическое Управление зицией)
	4.6.1	Методы экспозиции
	4.6.2	Списки и группы
	4.6.3	Выбор программы из группы программ (если
	4.6.4	сохранена)Выбор программы в списке программ APR
	4.6.5	Выбор величины тока экспозиции для метода к
		мА
4.7	Томог	рафия
	4.7.1	Выполнение экспозиций в режиме томографи
		без автоматического управления экспозицией (TDC)
	4.7.2	Томография с автоматическим управлением

Часть тела	Формат кассеты	СМ	кВ	мАс	Изме- ритель- ная ка- мера	SID (CM)	Фокус	SC (Чув- стви- тель- ность) (ДИН)	Решет- ка
Плечевая кость + ло- коть, боковая	24 x 30 раздел. на 2	12	60	6.4		110	•	200	
Плечевая кость + плечо, переднезадн.	24 × 30 (18 × 24)	13	66	10	0	110	•	200	+
Плечевая кость + плечо, боковая	24 × 30 (18 × 24)	13	66	12	0	110	•	200	+
Плечо, переднезадн.	18 x 24	16	66	32	0	110		200	+
Плечо, аксиальная	18 x 24	16	66	32	0	110		200	+
Плечо, чресторакальный	18 × 24	26	85/90	25	0	110		200	+
Ключица	18 × 24	14	66	10	0	110		200	+
Грудина, боковая	24 × 30	42	85	8	0	110		200	+
Грудина, косая	24 × 30	21	77	16	0	110		200	+
Лопатка, переднезадн.	18 x 24	17	70	10	0	110	•	200	+
Нижние конечности									
Пальцы	18 x 24 (13 x 18)	2	46	2.5		110		200	
Передняя стопа, переднезадн.	18 x 24	3	48	2.5		110	•	200	
Передняя стопа, косая	18 x 24	4	48	3.2		110		200	
Стопа, переднезадн.	18 x 24	5	50	3.2		110		200	
Стопа, косая	18 x 24	6	50	5		110		200	
Нижняя лодыжка, переднезадн.	18 x 24 раздел. на 2	9	55	5		110	•	200	
Нижняя лодыжка, косая	18 x 24 раздел. на 2	7	52	4		110		200	
Верхняя лодыжка, переднезадн.	18 x 24 раздел. на 2	9	55	5		110	•	200	
Верхняя лодыжка, боковая	18 x 24 раздел. на 2	8	55	4		110	•	200	
Пяточная кость, ак- сиальная	18 x 24 раздел. на 2	11	55	6.4		110	•	200	
Пяточная кость, боко- вая	18 x 24 раздел. на 2	8	52	4		110	•	200	
Голень + верхняя лодыжка, переднезадн.	20 x 40	9	57	4		110	•	200	
Голень + верхняя ло- дыжка, боковая	20 x 40	8	57	3.2		110	•	200	
Голень + колено, переднезадн.	20 × 40	11	60	5		110	•	200	

Содержание

Таблица экспозиций

8.5

Часть тела	Формат кассеты	СМ	кВ	мАс	Изме- ритель- ная ка- мера	SID (CM)	Фокус	SC (Чув- стви- тель- ность) (ДИН)	Решет- ка
Мочеточник	20 × 40 (24 × 30)		77		0			400	+
Уретра	18 x 24		73		0			400	+
Мочевой пузырь, переднезадн.	18 x 24		77		0			400	+
Мочевой пузырь, боко- вая	18 x 24		90		0			400	+
Желчный пузырь, опорожненный	24 × 30 (18 × 24)		70		0			400	+
Желчный пузырь + контрастное вещество	24 × 30 (18 × 24)		77-8 5		0			400	+
Желчный пузырь, детальный снимок	18 × 24		73		0			400	+
Флебография									
Тазовая область	35 x 35 раздел. на 3		77		0			400	+
Бедро	35 x 35 раздел. на 3		73		0			400	+
Нижние конечности	35 x 35 раздел. на 3		66		0		•	400	+
Верхние конечности									
Палец	13 x 18	1.5	46	2		110	•	200	
Большой палец	13 x 18	3	46	3.2		110	•	200	
Кисть, переднезадн.	18 x 24	3	46	3.2		110	•	200	
Кисть (игрок на цитре)	18 x 24	4	48	3.2		110	•	200	
Запястье, переднезадн.	18 х24 раздел. на 2	5	48	4		110	•	200	
Запястье, боковая	18 x24 раздел. на 2	6	50	4		110	•	200	
Серия снимков ладьевидной кости, переднезадн./косая/боковая	24 x 30 или 18 x 24 раз- дел. на 4	6-7	50	3.2-5		110	•	200	
Предплечье + запястье, переднезадн.	18 x 24	7	52	4		110	•	200	
Предплечье + запястье, боковая	18 x 24	8	52	5		110	•	200	
Предплечье + локоть, переднезадн.	24 × 30 (18 × 24)	8	55	4		110	•	200	
Предплечье + локоть, боковая	24 × 30 (18 × 24)	9	55	5		110	•	200	
Локоть, переднезадн.	18 x 24	9	55	5		110		200	
Локоть, боковая	18 x 24	10	55	6.4		110		200	
Плечевая кость + локоть, переднезадн.	24 x 30 раздел. на 2	11	60	6.4		110	•	200	

		4.7.3	Выполнение экспозиций в режиме томограф автоматическим управлением экспозицией (TDC)	
		4.7.4	Выбор начальной величины тока для TDC	
	4.0	ъ		
	4.8		носкопия	
		4.8.1 4.8.2	Выполнение рентгеноскопии	
		4.8.3	(SCOPOMAT) Специальные экспозиции для симуляции	. 43
		7.0.3	терапии	. 44
	4.9	Диспл	ей величины дозы	
5	Tex	кничесі	кое обслуживание	47
	5.1	Обязан	нности пользователя	47
	5.2	Провер	рки, выполняемые пользователем	47
	5.3	Провер	ряйте функции контроля мощности дозы/AEC но нормативам IEC 60601-2-7	
		5.3.1	Контроль мощности дозы	
		5.3.2	=	
	5.4	соотве	оль техники безопасности, проводимый в тствии с Законодательством по Использования инского Оборудования	
6	Cep	овисно	е обслуживание	50
	6.1	Ремонт	г	50
	6.2	Регист	рация результатов	51
	6.3	Чистка	1	51
	6.4	Дезино	фекция	51
7	Tex	кничес	кие характеристики	53
	7.1	Электр	рические параметры	53
		7.1.1	Обзор	
	7. 2	7.1.2	Методы экспозиции	
	7.2		воны установок	
	7.3	Наруж	ные условия в рабочем помещении	55

(Чувстви-

Фокус SC

Решет-

ка

	7.4	Точность рабочих параметров, допуски	55
		7.4.1 Соответствие	ки
	7.5	Совместимость	57
	7.6	Методы измерений	57
	7.7	Данные ЭМС	
		7.7.2 Инструкции и заявление производителя	59
8	7.8	Ярлыки	
	8.1	Сообщения об ошибках	63
	8.2	Иерархия уровней дисплея	63
	8.3	Комбинации экран-пленка	64
	8.4	Пиктограммы на кнопках и их значения	65
	8.5	Габлица экспозиций	66
	8.6	Глоссарий	70

					ная ка- мера			стви- тель- ность) (ДИН)	
Тазобедренный сустав, переднезадн.	24 × 30	20	77	20	0	110		400	+
Тазобедренный сустав, аксиальная/Лауэн- штейн	24 × 30	22	77	25	0	110		400	+
Снимок Крыло под- вздошной кости/запира- тельное отверстие	24 × 30	24	77	25	0	110		400	+
Крестцово-подвздош- ное сочленение	18 x 24	22	81	20	0	110		400	+
Таз, переднезадн.	35 x 43 (30 x 40)	20	77-8 5	12.5	00	110		400	+
Грудная клетка, пере- днезадн.	35 x 35 (40 x 40)	18	125	2	00	180	•	400	+
Грудная клетка, боко- вая	35 x 35 (40 x 40)	26	125	3.2	0	180		200	+
Грудная клетка в лежачем положении (лежачие больные)	35 x 35 (40 x 40)	21	102	1		110	-	400	+
Ребра 1-7	30 × 40 (24 × 30)	16	66	20	0	110	•	400	+
Ребра 8-12	30 × 40 (24 × 30)	20	77	16	0	110		400	+
Брюшная полость									
Пищевод	24 × 30		90		0			400	+
Желудок	35 x 35		102		0			400	+
Желудок, детальный снимок	24 × 30 (18 × 24)		117		0			400	+
Тонкая кишка (Селлник)	35 × 35 (24 × 30)		109		0			400	+
Толстая кишка	35 x 35		117		00	150		400	+
Толстая кишка			109		0			400	+
Толстая кишка, деталь- ный снимок	24 × 30 (18 × 24)		125		0			400	+
Брюшная полость	35 × 43 (30 × 40)		85		00			400	+
Брюшная полость, боко- вое положение	35 x 43 (30 x 40)		90-1 02		0			400	+
Почка, опорожненная	35 × 43 (30 × 40)		77		0			400	+
Почка + контрастное ве- щество	35 x 43 (30 x 40)		85		0			400	+
Почка, детальный сни- мок	24 × 30		81		0			400	+

кВ

СМ

мАс

Изме-

ная ка-

SID

ритель- (см)

Часть тела

Формат кассеты

Пиктограм- ма	Пояснение
• •	Произвольно устанавливаемая кассета, комната 2
• •	Стойка, комната 2

8.5 Таблица экспозиций

Часть тела	Формат кассеты	СМ	кВ	мАс	Измерительная камера	SID (CM)	Фокус	SC (Чув- стви- тель- ность) (ДИН)	Решет- ка
Череп и туловище									
Скуловая дуга, Хен-кельтопф	18 x 24	20	73	8		110	•	200	+
Череп, переднезадн./ заднепер.	24 × 30	20	77	16	0	110	•	400	+
Череп, боковая	24 × 30	16	73	8	0	110		400	+
Клементс/Тауне	24 x 30 (18 x 24 боков.)	26	81	25	0	110		400	+
Шулер/Стенверс	13 x 18	24	77	25	0	110		400	+
Риизе/Глазница	13 x 18	19	73	16	0	110		400	+
Сравнение пирами- дальных структур	13 x 18	22	77	16	0	110	•	400	+
Череп, аксиальная	24 × 30	28	85	32	0	110		400	+
Околоносовые пазухи, полуаксиальная	18 × 24 (13 × 18)	22	77	40	0	110	•	400	
Носовая кость	13 x 18	3	44	2.5		110		200	+
Шейный отдел позвоночника, переднезадн.	18 x 24	10	66	25	0	110	•	400	+
Шейный отдел позвоночника, боковая/косая	18 x 24	12	73	25	0	150	•	400	+
Дорзальный отдел позвоночника , переднезадн. (- +)	20 x 40 (18 x 43)	21	77	25	0	110		400	+
Дорзальный отдел позвоночника , боковая (+ -)/(+ - +)	20 x 40 (18 x 43)	32	81-8 5	40	0	110	•	400	+
Поясничный отдел позвон., переднезадн.	20 × 40 (18 × 43)	22	77	25	0	110		400	+
Поясничный отдел позвон., боковая (- +)/косая	20 x 40 (18 x 43)	36	90-9 6	32	0	110		400	+
Крестец, боковая пр. (+-)/(+-+)	18 x 24 (13 x 18)	28	90	40	0	110		400	+

Необходимые сведения

1.1 Генераторы Optimus

Блоки питания Optimus 50/65/80 представляют собой генераторы с преобразователем, управляемые микропроцессором. Базовая версия включает пульт оператора и стандартный корпус, в котором установлены система автоматического управления и генератор высокого напряжения. Пульт оператора может поставляться либо с опцией Анатомически программируемой рентгенографии (APR), либо без этой опции; также в отношении опции Автоматического управления экспозицией (АЕС).

1.2 Назначение

С применением генераторов Optimus Вы можете выполнять рентгеноскопию и делать рентгеновские диагностические снимки в пределах диапазона технических характеристик генераторов и их технических описаний.

1.3 Безопасность функционирования

- Не используйте рентгеновское оборудование, если оно имеет любые электрические, механические или радиационные дефекты. Это особенно важно в отношении неисправностей систем индикации, предупредительных и сигнальных устройств.
- Если пользователь намерен присоединить рентгеновское оборудование к другим системам, компонентам или блокам, согласно описанию в главе «Совместимость», а безопасность комбинирования с такими системами, компонентами или блоками не является очевидной из технических характеристик, то пользователь должен гарантировать, что планируемая комбинация не окажет воздействия на безопасность пациента, технического персонала и окружающей среды. Для этого нужно получить консультацию соответствующих производителей или специалиста.
- Компания Philips отвечает за соответствие своих изделий требованиям техники безопасности только при условии, что техническое обслуживание, ремонтные работы и модификации выполняются представителями компании Philips или уполномоченными компанией лицами.
- Как и любое другое техническое оборудование, данное рентгеновское оборудование также требует соблюдения правил эксплуатации, равно как и регулярного компетентного профилактического обслуживания и ухода; эти мероприятия описаны в разделе «Техническое обслуживание».

Optimus 50/65/80 Bep. 3.x Optimus 50/65/80 Bep. 3.x Необходимые сведения Припожение

- Если рентгеновское оборудование эксплуатируется неправильно, или пользователь не выполняет техническую профилактику должным образом, то компания Philips не несет ответственности за любые возникающие в результате неисправности, повреждения или травмы.
- Цепи защиты нельзя удалять или модифицировать. Детали корпуса можно снимать или открывать только в тех случаях, когда в Инструкциях по использованию дается соответствующая инструкция.

1.4 Соответствие



Данное медицинское устройство удовлетворяет требованиям Директив по Медицинскому оборудованию 93/42 EEC. Если у Вас имеются дополнительные вопросы по применению национальных и международных стандартов, пожалуйста, направляйте их по следующему адресу:

Philips Medical Systems DMC GmbH Quality Assurance (Отдел Подтверждения Качества) Röntgenstraße 24 D-22335 Hamburg Телефакс: +49 40 5078 2147

1.5 Обучение

На данном рентгеновском оборудовании могут работать только те лица, которые имеют практический опыт или обладают необходимыми знаниями по вопросам радиационной защиты и прошли инструктаж по эксплуатации рентгеновского оборудования.

1.6 Другие инструкции по использованию

Данный рентгеновский генератор является компонентом системы. Описания других компонентов системы даются в отдельных Инструкциях по использованию.

Значение аббревиатур:

- G: Зеленый
- U: Ультрафиолетовый
- В: Синий
- ST: Стандартный
- SP: Специальный
- Н Высокое разрешение
- +-: Градуированный усиливающий экран
- 100 ... 400: Абсолютная светочувствительность экрана

При необходимости отдел Обслуживания пользователей может запрограммировать другие имена (макс. 6 символов.).

8.4 Пиктограммы на кнопках и их значения

Пиктограммы на кнопках являются взаимозаменяемыми; Отдел Обслуживания может конфигурировать их согласно Вашим предпочтениям.

•	Пояснение
ма	
1	Горизонтальный рентгеновский аппарат
	Откидной аппарат с кассетой, устанавливаемой над столом
•	Ангиография с Пакетом
	Откидной аппарат с блоком трубки и кассетой под сто- лом
	Томограф
0 8	Стол для рентгеноскопии с блоком трубки и усилителем изображений под столом
	Откидной аппарат с блоком трубки и усилителем изображений под столом
	Устройство прицельной рентгенографии
	Устройство прицельной рентгенографии, томография
	DSI (Цифровая Прицельная Визуализация)
	DSI, томография
♥☆	Показать сосуды
D	Рентгеноскопия
	«Погоня за болюсом» при исследовании нижних конечностей
	Устройство для исследований головной области
	Кимография

Методы экспозиции	Поле¹	Дисплей уровня 1	Дисплей уровня 2	Дисплей уровня 3	Дисплей уровня 4
с автоматическим	1	кВ	кВ	2	Сообщение
управлением экспо- зицией	2	Коррекция плот- ности	мАс или мА (пост-эк- спозиционный дисп- лей)		Сообщение
	3	Комбинация плен- ка/экран	с (пост-экспозицион- ный дисплей)		Сообщение
кВ-мАс	1	кВ	кВ	2	Сообщение
	2	мАс	мА (вычисленное)		Сообщение
	3	С	3		Сообщение
кВ-мАс-с	1	кВ	кВ	2	Сообщение
	2	мАс	мА (вычисленное)		Сообщение
	3	С	3		Сообщение
кВ-мА-с	1	кВ	кВ	2	Сообщение
	2	мАс	мАс (вычисленное)		Сообщение
	3	С	3		Сообщение
TDC	1	кВ	кВ		Сообщение
	2	Коррекция плот- ности	мАс или мА (пост-эк- спозиционный дисп- лей)		Сообщение
	3	Комбинация плен- ка/экран	с (запрограммиро- ванное)		Сообщение

Field 1	Field 2	Field 3
(-) (+)	(-) (+)	(-) (+)

² Суммарное произведение дозы на площадь (опция) в сГрсм² для каждой комнаты управления и для каждого пациента.

8.3 Комбинации экран-пленка

Компания Philips предлагает следующие маркировки:

- G200ST
- U400SP
- B100HR
- G200+-

Техника безопасности

2.1 О данных Инструкциях по использованию

Целью данных Инструкций по использованию является обеспечение безопасности Вашей работы с описываемым рентгеновским генератором. Данный рентгеновский генератор можно использовать только с соблюдением инструкций по технике безопасности, приведенных в данных Инструкциях по использованию. Также генератор нельзя использовать для тех целей, для которых он не предназначен. Оператор всегда несет ответственность за соблюдение нормативов, которые регулируют установку и эксплуатацию рентгеновского устройства.

2.2 Электробезопасность

Данный рентгеновский генератор соответствует классу защиты 1 и классифицируется как оборудование типа В согласно нормативам IEC 60601-1. Только опытный технический персонал может удалять крышки с рентгеновского генератора. Данный рентгеновский генератор может эксплуатироваться только в медицинских помещениях, которые соответствуют нормативам ІЕС (МЭК).



- Данный рентгеновский генератор нельзя эксплуатировать во взрывоо-
- Средства чистки и дезинфекции могут образовывать взрывоопасные газообразные смеси. Это может происходить и в том случае, когда такие средства применяются для подготовки пациента. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие нормативы.

2.3 Электромагнитная совместимость



В соответствии со своим назначением данное устройство соответствует законодательству по ЭМС, которое регулирует допустимый уровень электромагнитного излучения, испускаемого оборудованием с электрическим управлением, и уровень невосприимчивости к такому излучению.

Несмотря на это невозможно полностью исключить влияние на надлежащее функционирование электромедицинского оборудования радиосигналов от высокочастотных передатчиков, например, мобильных телефонов или аналогичного мобильного радиооборудования, которое также удовлетворяет нормативам ЭМС, если такое оборудование эксплуатируется в непосредственной близости и с относительно большой мощностью передачи. В связи с этим следует исключить использование такого

Optimus 50/65/80 Bep. 3.x Optimus 50/65/80 Bep. 3.x Припожение

³ Отображается рекомендуемая комбинация экран/пленка. Вы не можете изменить значение. За исключением предварительно вычисленного значения, все значения могут быть установлены на пульте оператора.

радиооборудования в непосредственной близости от медицинских устройств с электронными системами регулировки или управления по причине возможного нарушения функций.

Пояснение

Электронное оборудование, которое удовлетворяет нормативам ЭМС, конфигурируется таким образом, что в нормальных условиях неисправности, обусловленные электромагнитными помехами, могут быть исключены. Однако в отношении радиосигналов от высокочастотных передатчиков с относительно высокой мощностью передачи, которые эксплуатируются в непосредственной близости от электронных устройств, возможность возникновения электромагнитной несовместимости с электронным устройством нельзя полностью исключить.

При нестандартных конфигурациях различного оборудования на устройстве могут генерироваться случайные рабочие последовательности и, при определенных обстоятельствах, могут возникнуть нежелательные риски для пациента или оператора.

Поэтому нужно исключить любые передачи с мобильного радиооборудования - это относится и к оборудованию, находящемуся в режиме ожидания (standby).

Мобильные телефоны в обозначенных рабочих зонах должны быть выключены.

2.4 Радиационная защита



- Обязательно предпринимайте все необходимые меры защиты от облучения перед выполнением каждой рентгеновской экспозиции. Информация о мерах радиационной защиты приводится в различных Инструкциях по использованию для рентгеновского оборудования, используемого вместе с данным генератором.
- Защитные контуры, которые при определенных условиях могут блокировать включение рентгеновского излучения, нельзя удалять или модифицировать.

2.5 Утилизация



Возврат, надлежащая утилизация и возвращение в производственный цикл деталей медицинских устройств должны происходить в соответствии с Европейскими Директивами WEEE (Отходы электрического и электронного оборудования) и/или определенными нормативами национального законодательства.

Компания Philips производит рентгеновское оборудование по последнему слову техники с точки зрения техники безопасности и защиты окружающей среды. При условии, что части кожуха оборудования не открываются, и система эксплуатируется должным образом, не отмечено никаких факторов риска для людей или окружающей среды.

8 Приложение

8.1 Сообщения об ошибках

Текст	Значение	Действие
Door open (Дверь от- крыта)	Дверь комнаты управления не закрыта.	Закройте дверь
XXXX Press RESET (Нажмите на кнопку «Сброс»)	Это сообщение появляется, если, например, в сети возникают флуктуации напряжения. Код ошибки XXXX предназначен для Отдела Обслуживания.	Выключите сообщение об ошибке: Нажмите на кнопку «Сброс» Генератор готов к работе.
03HJ Press RESET (На- жмите на кнопку «Сброс»)	Выбранное фокусное пятно не доступно. Вы можете продолжить работу с другим фокусным пятном.	Нажмите на кнопку «Сброс»
Press power on (Нажмите на кнопку включения электропитания)	Фаза инициализации прервана.	Нажмите на кнопку
15LH	Во время процедуры включения был нажат ножной включатель.	Не нажимайте ножной включатель во время включения системы.

8.2 Иерархия уровней дисплея


Имеется гораздо больше данных, чем может быть отображено на одном уровне дисплея. Данные, которые не видны, находятся на трех следующих уровнях и могут быть отображены с помощью кнопки . При каждом щелчке на кнопке Вы переходите на следующий уровень. После уровня 4 снова отображается уровень 1. Если после появления сообщения об ошибке Вы выключили генератор, а затем включили снова, Вы может снова отобразить это сообщение об ошибке на уровне 4. Где отображаются различные элементы данных, можно узнать из следующей таблицы.

10 Техника безопасности Орtimus 50/65/80 *Вер.* 3.х Орtimus 50/65/80 *Вер.* 3.х Приложение **6**

11

- При 80 МГц и 800 МГц применяется значение расстояния для более высокочастотного диапазона .
- Эти рекомендации могут не годиться для любых ситуаций. На распространение электромагнитного излучения влияет поглощение и отражение от строений, объектов и людей.

7.8 Ярлыки



Nº	Содержание	Nº	Содержание
1			
2	(A) (B) (G) (C) (D) (H) (E) (F) (I)	A B C D E F G H	Логотип Адрес Типовой номер Технические характери- стики IEC 60601-1 IEC 60601-1-32 CE UL или CSA CCC

Для удовлетворения нормативам необходимо использовать материалы, которые могут быть небезопасны для окружающей среды, и, следовательно, их нужно утилизировать должным образом.

Рентгеновское оборудование не следует утилизировать вместе с промышленными и бытовыми отходами.

Компания Philips

- оказывает помощь в утилизации описываемого рентгеновского оборудования надлежащим способом,
- возвращает детали многоразового использования в рабочий цикл с привлечением сертифицированных компаний, занимающихся утилизацией, и
- таким образом, оказывает содействие с целью уменьшения загрязнения окружающей среды.

С полным доверием обращайтесь в местный отдел Сервиса компании Philips.

3 Функции и описание

3.1 Функция

3.1.1 Что генератор «может делать»

Данный генератор вырабатывает напряжения и токи, необходимые для работы рентгеновской трубки, и генерирует питающее напряжения для компонентов всей рентгеновской установки.

В следующей таблице приведены конфигурации и соответствующие им методы экспозиции.

Методы экспози-	Конфигурация				
ции	Базовая вер- сия без APR, AEC	с APR без AEC	с AEC без APR	с APR и AEC	
Метод кВ	-	-	+	+	
Метод кВ-мА	-	-	-	+	
TDC	-	-	-	+	
Метод кВ-мАс	+	+	+	+	
Метод кВ-мАс-с	+	+	+	+	
Метод кВ-мА-с	-	+	-	+	
Специальная экспозиция для симуляции терапии	-	+3	-	+3	
Метод рентгено- скопии	+1	+2	+1	+2	

⁺ возможен

3.1.2 Возможные конфигурации

- Базовая версия
- дополнительно с опцией автоматического управления экспозицией (АЕС, опция)
- дополнительно с опцией анатомически программируемой рентгенографии (APR, опция)
- дополнительно с опциями AEC и APR (опция).

ектами, любительские радиоприемники, радиотрансляторы в диапазонах АМ и FM и ТВ трансляторы, невозможно рассчитать теоретически с достаточной точностью. Чтобы получить представление об электромагнитной среде, создаваемой стационарными ВЧ передатчиками, нужно провести обследование электромагнитного поля в данном помещении. Если измеренная напряженность магнитного поля в том месте, где установлена система, превышает действующий норматив уровня соответствия по ВЧ, то нужно выполнить проверку нормального функционирования системы. Если наблюдаются аномальные рабочие показатели, то могут понадобиться дополнительные меры, например, переориентация или переустановка системы.

Значения рекомендуемого расстояния

(между портативными и мобильными ВЧ устройствами связи и данным рентгеновским оборудованием)

Данное рентгеновское оборудование предназначено для эксплуатации в электромагнитной среде, в которой помехи от ВЧ излучения являются контролируемыми. Пользователь или оператор рентгеновского оборудования может предотвратить появление электромагнитных помех, соблюдая минимальное допустимое расстояние между портативными и мобильными ВЧ устройствами связи (передатчиками) и данным рентгеновским оборудованием. В следующей таблице приведены значения минимального расстояния с учетом максимальной выходной мощности устройств связи.

Номиналы максимальной выходной мощности передатчика [Вт]	Значение расстояния в соответствии с частотой передатчика [м]		
	150 кГц 80 МГц d = (3.5/3)P ^{1/2}	80 МГц 800 МГц d = (3.5/3)P ^{1/2}	800 МГц 2.5 ГГц d = (7/3) P ^{1/2}
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.37	0.37	0.74
1	1.17	1.17	2.33
10	3.67	3.67	7.38
100	11.66	11.66	23.33

Для передатчиков с номиналом максимальной выходной мощности, который не входит в приведенный выше перечень, рекомендованное расстояние d в метрах [м] можно вычислить по уравнению, в которое входит частота передатчика.

12 Функции и описание Орtimus 50/65/80 *Bep. 3.х* Орtimus 50/65/80 *Bep. 3.х* Технические характеристики

⁻ невозможен

¹ возможна только характеристика кВ-мА

² Отдел Обслуживания заказчиков может ассоциировать каждую программу APR с разными характеристиками кВ-мА

³ Рентгеноскопия должна быть доступна

 $^{^3}$ В частотном диапазоне от 150к Γ ц до 800 М Γ ц напряженность поля должна быть меньше 10 В/м.

Тест на невос- приимчивость	Напряжение контрольного уровня IEC 60601	Уровень соот- ветствия	Электромагнитная среда – инструкции
Выброс напря- жения IEC 61000-4-5	±1 кВ в дифференциальном режиме	±1 кВ в диффе- ренциальном режиме	Качество сетевого электропитания должно соответствовать уровню для стандартного коммерческого или больничного оборудования.
	±2 кВ в стан- дартном режи- ме	±2 кВ в стан- дартном режи- ме	
Напряжение в условиях крат- ких перерывов в подаче напря-	<5% U _T ¹ (>95% падение U _T) для 0.5 цикла	<5% U _T ¹ (>95% падение U _T) для 0.5 цикла	Качество сетевого электропитания должно соответствовать уровню для стандартного коммерческого или больничного оборудования. Если пользователю системы требуется непрерывная работа даже при перерывах в энергоснабжении, рекомен-
жения и вариа- ций напряже- ния во входных линиях энерго-	40% $U_{\scriptscriptstyle T}$ (60% падение $U_{\scriptscriptstyle T}$) для 5 циклов	40% $U_{\scriptscriptstyle T}$ (60% падение $U_{\scriptscriptstyle T}$) для 5 циклов	дуется, чтобы электропитание системы осуществлялось от бесперебойного источника питания или аккумуляторной батареи.
снабжения IEC 61000-4-11	70% $U_{\scriptscriptstyle T}$ (30% падение $U_{\scriptscriptstyle T}$) для 25 циклов	70% U_T (30% падение U_T) для 25 циклов	
	<5% U _т (>95% падение U _т для 5 с	<5% U _т (>95% падение U _т для 5 с	
Магнитное поле с частотой сети (50 Гц/60 Гц) IEC 61000-4-8	3 А/м	3 А/м	Магнитные поля с частотой сети должны соответствовать уровням, характерным для типичных местоположений в среде стандартного коммерческого или больничного оборудования.
ВЧ излучение	3 В/м	3 В/м	Расстояние между портативными и мобильными ВЧ устрой-
IEC 61000-4-3	150 кГц 80 МГц	10 В/м	ствами связи и любым компонентом системы, включая кабели, должно быть не меньше рекомендуемого расстояния. Это минимальное расстояние вычисляется по уравнению, в которое входит частота передатчика:
			Рекомендуемые расстояния
			d = (3.5/3) P ^{1/2} для 150 кГц 800 МГц d = (7/3) P ^{1/2} для 800 МГц 2.5 ГГц где P - номинал максимальной выходной мощности передатчика в ваттах [Вт] согласно спецификациям производителя передатчика и d - рекомендуемое расстояние в метрах [м]. Значения напряженности поля излучения от стационарных ВЧ передатчиков, которые определяются в ходе обследования электромагнитного поля в помещении², должны быть ниже уровня соответствия в каждом частотном диапазоне³. Помехи могут возникать вблизи оборудования, помеченного следующим символом: (((•)))

+1 U_т - это переменное напряжение сети до приложения напряжения контрольного уровня.

² Значения напряженности поля излучения от стационарных передатчиков, например, базы радио (мобильных/беспроводных) телефонов, системы радиосвязи с подвижными наземными объВ данных Инструкциях по использованию дается описание всех конфигураций.

3.1.3 Функции конфигураций с максимальным числом опций:

Методы экспозиции

- APR c AEC
- APR без AEC

APR c AEC

- Метод кВ
 - с максимальной выходной мощностью трубки в соответствии с выбранным фокусным пятном или
 - с фиксированным током в пределах диапазона регулировки значений
 - Контроль плотности томографии (TDC)

Методы без АЕС

- Метод кВ-мАс
- Метод кВ-мА-с
- Метол кВ-мАс-с

3.1.4 Дополнительные функции

- Изменение параметров экспозиции программы APR
 - для последующих экспозиций (без сохранения)
- с последующим сохранением
- Сохранение максимально 1 000 программ APR
- Настройка параметров экспозиции в соответствии с полнотой пациента
- Произведение дозы на площадь (опция, зависит от системы)
- Функция Variofocus (опция)

Вы можете выбрать фокусное пятно, параметры которого являются средними в промежутке между большим и малым фокусным пятном. Отношение между двумя фокусными пятнами дается в процентах для малого фокусного пятна SF. «20% SF» означает 20% взвешенной мощности в малом фокусном пятне и 80% взвешенной мощности в большом фокусном пятне. Функция Variofocus устанавливается в процессе установки для каждой программы APR.

3.1.5 Новые возможности

В данных Инструкциях по использованию описывается генератор со всеми возможными функциями, имеющимися на момент печати документа. Функции, доступные на генераторе, определяются тем, является ли конфигурация приобретенной или модернизированной. В Инструкциях по использованию также дается описание всех более ранних версий генератора. В сле-

дующей таблице дается информация обо всех возможных функциях.

циих.		
Функция	Из версии	Опции
AEC (Автоматическое управление экспозицией)	1	+
Автоматический ввод времени томографии	1	+2
APR (анатомически программируемая рентгенография)	1	+
Добавление опции APR	2	2, 5
Дисплей произведения дозы на площадь	2	+1
Функция Variofocus	2	+2
Дисплей теплового состояния блока рентгеновской трубки	2	+4
TDC (Контроль Плотности Томографии)	2	+ ^{2, 6}
Метод кВ с фиксированной величиной тока	2	+ ^{2, 6}
PDO (Органайзер данных пациентов)	3	+3
Рентгеноскопия	3	
Специальная экспозиция для симуляции терапии		+ ^{2, 7}
Приставка SEM (вторичный электронный умножитель)	3	+6

¹ совместимость зависит от системы

3.1.6 Что нужно знать, прежде чем включать генератор

- Пожалуйста, соблюдайте инструкции по технике безопасности и технической профилактике.
- Если светодиод в какой-либо кнопке
 - горит: функция или инструмент включены.
 - не горит: функция или инструмент отключены.
- Если достигнуто предельное значение, то дисплей на мгновение выключается и снова включается.
- Если Вы меняете значение, и это приводит к изменению, например, величины мАс, то отображается измененная величи-
- Если Вы хотите изменить не варьируемую величину, то величина сохраняет свое значение, а дисплей на мгновение выключается и снова включается.
- После завершения экспозиции дается звуковой сигнал, и фактические параметры экспозиции отображаются в виде пост-

7.7.2 Инструкции и заявление производителя

Испускание электромагнитного излучения

Данное рентгеновское оборудование предназначено для эксплуатации в электромагнитной среде, характеристики которой приводятся ниже. Заказчик или пользователь рентгеновского оборудования должен удостовериться, что оборудование устанавливается именно в такой среде.

Эмиссионный тест	Соответствие	Электромагнитная среда – инструкции	
ВЧ излучение CISPR 11	Группа 1	Данная система использует ВЧ излучение только для выполнения внутренних функций. Поэтому уровень ВЧ излучения крайне низок и маловероятно, что такое излучение вызовет помехи при функционировании электронного оборудования, находящегося в непосредственной близости.	
BЧ излучение CISPR 11	Класс А	Систему можно эксплуатировать в любых зданиях, кроме жилых и тех з ний, которые подключены непосредственно к бытовой сети электропи	
Гармоническая эмис- сия IEC 61000-3-2	Не применяет- ся	ния низкого напряжения, снабжающей здания для бытовых целей.	
Флуктуации напряжения/ мерцающая эмиссия IEC 61000-3-3	Не применяет- ся		

При подключении к стандартной бытовой сети электропитания может возникать электромагнитная несовместимость, хотя и было показано, что это не оказывает неблагоприятного влияния на рабочие характеристики и безопасность рентгеновского оборудования. В таком случае, возможно, пользователю придется принять соответствующие меры.

Электромагнитная невосприимчивость

Данное рентгеновское оборудование предназначено для эксплуатации в электромагнитной среде, характеристики которой приводятся ниже. Заказчик или пользователь рентгеновского оборудования должен удостовериться, что оборудование устанавливается именно в такой среде.

	Гест на невос- приимчивость	напряжение контрольного уровня IEC 60601	Уровень соот- ветствия	Электромагнитная среда – инструкции
	Электростати-	±6 кВ контакт	±6 кВ контакт	Полы должны быть деревянными, бетонными или с покрытием
(E	ческий разряд (ESD) IEC 61000-4-2	±8 кВ воздух	±8 кВ воздух	из керамической плитки. Если полы имеют синтетическое по- крытие, то относительная влажность должна составлять, как минимум, 30%.
	Короткий элек- трический им-			Качество сетевого электропитания должно соответствоват уровню для стандартного коммерческого или больничного о
	пульс/ выброс IEC 61000-4-4	±1 кВ для вход- ных/ выходных линий	нет в наличии	рудования.

Функции и описание Optimus 50/65/80 Bep. 3.x Optimus 50/65/80 Bep. 3.x

² только с APR

³ см. Инструкции по использованию для PDO

⁴ зависит от системы и блока трубки

⁵ включено всегда (без модуля управления)

⁶ только с AEC

⁷ только с рентгеноскопией

Время экспозиции

Время экспозиции измеряется между точками на восходящем фронте и нисходящем фронте импульса высокого напряжения на уровне $75\% \pm 7.5\%$.

Произведение тока на время

Произведение ток-время измеряется на стороне катода в контуре выпрямленного высокого напряжения рентгеновского генератора.

7.7 Данные ЭМС

7.7.1 Невосприимчивость к воздействию электромагнитного излучения - рекомендованные допустимые расстояния

(взаимодействие между портативными и мобильными ВЧ телекоммуникационными устройствами и данной системой)

Система предназначена для эксплуатации в электромагнитной среде с контролируемым уровнем помех от ВЧ излучения. Пользователь системы может предотвратить появление электромагнитных помех, соблюдая минимальное допустимое расстояние между мобильными ВЧ телекоммуникационными устройствами (передатчиками) и системой. Это расстояние зависит от выходной мощности устройств связи; данные приведены ниже.

Номинальная мощность передатчика [Вт]	Безопасное расстояние, зависящее от частоты передатчика [м]			
	150 кГц 80 МГц d = (3,5/3) P ^{1/2}	80 МГц 800 МГц d = (3,5/3)P ^{1/2}	800 МГц 2.5 ГГц d = (7/3) P ^{1/2}	
0.01	0.12	0.12	0.23	
0.1	0.37	0.37	0.74	
1	1.17	1.17	2.33	
10	3.67	3.67	7.38	
100	11.66	11.66	23.33	

Для тех передатчиков, максимальная номинальная мощность которых не приведена в этой таблице, рекомендуемое безопасное расстояние d в метрах [м] может быть вычислено по уравнению в соответствующем столбце, где Р - максимальная номинальная мощность передатчика в ваттах [Вт], согласно спецификациям производителя передатчика.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если это значение точно равно 80 МГц или 800 МГц, то в таких случаях применяется более высокочастотный диапазон.
- Эти рекомендации могут не годиться для любых ситуаций. На распространение электромагнитного излучения влияет поглощение и отражение от строений, объектов и людей.

экспозиционного дисплея в течение 25 с или до следующей рабочей операции (только с опцией АЕС). С помощью кнопки Вы можете вызвать пост-экспозиционный дисплей повторно, пока Вы не включили новую экспозицию.

- В течение одной минуты Вы можете выполнить максимально три экспозиции в выбранном Вами порядке. При выполнении экспозиций Вам нужно обращать внимание на дисплей состояния блока рентгеновской трубки и учитывать информацию, приведенную в Инструкциях по использованию для блока рентгеновской трубки.
- Если Вы попытаетесь выполнить четвертую экспозицию в течение одной минуты, то эта экспозиция не будет включена. Генератор блокирует любую следующую экспозицию в течение одной минуты.

Исключения:

Требование предельного числа экспозиций, равного трем в минуту, не выполняется

- если для выполнения рентгеноскопии Вы включаете рентгеноскопию в течение одной минуты и не позднее, чем перед четвертой экспозицией,
- при последовательных операциях.

При выполнении экспозиций детей, пожалуйста, учтите примечание под заголовком Глава «Кнопки и дисплеи – краткая сводка» на стр. 16.

3.1.7 Система мониторинга ошибок, требующих отключения экспозиции

Генератор оборудован системой мониторинга, которая, в пределах прогнозируемых ситуаций, обеспечивает защиту от неконтролируемого излучения в случае ошибки. При экспозициях, выполняемых с автоматическим управлением, эта система мониторинга прерывает излучение в случае выполнения одного из следующих условий:

- Ступень 1: если величина мАс в 9.5 раз превышает величину мАс, установленную для выбранной программы APR,
- Ступень 2: если по истечении 10% максимально допустимого времени экспозиции не достигается, по меньшей мере, 4% от запрограммированной дозы,
- Ступень 3: если достигается значение 600 мАс (при необходимости отдел Обслуживания может установить более низкое значение) или по истечении 4 с.

Если Вы временно меняете программу APR, то программа помечается символом «*» (см. в разделе Глава «Ручная коррекция параметров экспозиции программы APR» на стр. 31).

В этом случае система мониторинга имеет следующее состоя-

Ступень 1: не активна

Ступень 2: Ограниченная эффективность – 10% время экспозиции меняется на 400 мс (10% максимального времени экспози-

57

Ступень 3: активна всегда.

Полная реактивация ступеней 1 и 2:

А: Снова нажмите на ту же кнопку APR; при этом значения возвращаются к установкам по умолчанию

или


В: Сохраните измененные значения так, как описано ниже (см. Глава «Ручная коррекция параметров экспозиции программы APR» на стр. 31f).

В обоих случаях символ «*» исчезает.

Если Вы хотите адаптировать Ступени 1 и 2 к новым значениям (случай В), то нужно ввести и сохранить прогнозируемое значение мАс. Информацию Вы найдете в таблице экспозиций, которая приводится в приложении.

3.2 Пульт оператора

3.2.1 Кнопки и дисплеи – краткая сводка



Дисплеи приведены в качестве примеров.

Июнь 2007

Пост-экспозиционный дисплей времени	±3%, дополнительно ±0.5 мс
Время экспозиции • Optimus 50 для I<10 мА • Optimus 65/80 для I<10 мА для I≤2 мА	$\pm 5\%$, дополнительно ± 0.5 мс $\pm 5\%$, дополнительно ± 25 мс $\pm 5\%$, дополнительно ± 0.5 мс $\pm 5\%$, дополнительно ± 25 мс $\pm 5\%$, дополнительно ± 25 мс/-85 мс
Рентгеноскопия (Стандартный рабочий диапазон)	
Напряжение рентгеновской труб- ки	±5%, дополнительно ±1 кВ
Ток рентгеновской трубки	±5%, дополнительно ±0.1 мА

7.5 Совместимость

Вы можете применять любой генератор Optimus со следующими рентгеновскими трубками от Philips. Возможно комбинированное применение.

Компания Philips рекомендует использовать следующие стандартные рентгеновские трубки:

RO 1648

RO 1750

SRO 0951

SRO 2550

SRO 33100

По вопросам возможности подключения других трубок проконсультируйтесь в отделе Обслуживания пользователей.

Вы можете подключить к любому генератору Optimus Opганайзер Данных Пациентов (Patient Data Organiser (PDO)). Для получения боле подробной информации, пожалуйста, обратитесь в отдел Обслуживания пользователей компании Philips.

7.6 Методы измерений

Напряжение рентгеновской трубки

Напряжение рентгеновской трубки измеряется с помощью сбалансированных по высокому напряжению нагрузочных сопротивлений в контуре высокого напряжения.

Ток рентгеновской трубки

Ток рентгеновской трубки измеряется на стороне катода в контуре выпрямленного высокого напряжения рентгеновского генератора.

16 Функции и описание Орtimus 50/65/80 *Вер.* 3.*x* Орtimus 50/65/80 *Вер.* 3.*x* Технические характеристики


Эталонное значение произведения ток-время			
	50 кВт	65 кВт	80 кВт
70 кВ, 320 мА	32 мАс		
70 кВ, 400 мА		40 мАс	
70 кВ, 500 мА			50 мАс
100 кВ, 250 мА	25 мАс		
100 кВ, 320 мА		32 мАс	
100 кВ, 400 мА			40 мАс
150 кВ, 160 мА	16 мАс		
150 кВ, 200 мА		20 мАс	
150 кВ, 250 мА			25 мАс

Требование	Соответствие
Воспроизводимость испускаемого излучения	соответствует
Линейность испускаемого излучения относительно произведения ток-время	в интервале >2 мАс
Линейность испускаемого излучения при условии последовательных установок или установок с коэффициентом ?2	по всему интервалу установок
Постоянство испускаемого излучения в процессе автоматического управления экспозицией	соблюдается
Точность коэффициентов нагрузки рентгеновской трубки	
• Напряжение рентгеновской трубки	соответствует
• Ток рентгеновской трубки	соответствует
• Время нагрузки трубки	соответствует
• Произведение тока на время	соответствует
• Эталонное значение произведения ток-время	соответствует

7.4.2 Допуски приведенных коэффициентов нагрузки рентгеновской трубки

Рентгенография (Стандартный рабочий диапазон)	
Напряжение рентгеновской труб- ки	±5%, дополнительно ±1 кВ
Произведение тока трубки на время	±3%, дополнительно ±0.5 мАс
Ток рентгеновской трубки	±5%, дополнительно ±0.5 мА
Пост-экспозиционный дисплей мАс при использовании метода кВ	±3%, дополнительно ±0.5 мАс





Включатель экспозиции является двухпозиционным.

1. Позиция:

Подготовка – Зеленая индикаторная лампочка готовности гаснет. Когда она снова загорается:

2. Позиция:

Включите экспозицию.

Вы можете перевести кнопку прямо во вторую позицию. По истечении времени подготовки включается экспозиция. До завершения экспозиции держите кнопку нажатой. В противном случае Вы прервете экспозицию. Не нажимайте на кнопку более трех раз в течение минуты; таким образом Вы защитите рентгеновскую трубку от перегрузок.

Специально, например, для экспозиций детей и в отделениях экстренной помощи, Отдел Обслуживания может установить для любой выбранной трубки время подготовки равным 30 с. Подготовка будет продолжаться даже после того, как на стадии подготовки включатель экспозиции будет отпущен, при том условии, что экспозиция не будет включена.

После экспозиции подготовка выключается.


Nº	Значение
1	Выключение генератора
2	Включение генератора
3	Выбор метода экспозиции
4	Готовность к экспозиции
5	Включение излучения
6	Дисплей состояния трубки
7	Индикатор некорректной экспозиции
8	Функции сброса
9	АЕС вкл./выкл.
10	Выбор и дисплей напряжения экспозиции
11	Выбор и дисплей тока экспозиции
12	Выбор и дисплей времени экспозиции
13	Вызов различных уровней
14	Устройство прицельной рентгенографии
15	DSI
16	Ангиография с Пакетом
17	Произвольно устанавливаемая кассета
18	Малое фокусное пятно
19	Функция Variofocus
20	Большое фокусное пятно
21	Устройство прицельной рентгенографии, томография
22	DSI, томография

56 Технические характеристики Орtimus 50/65/80 *Вер.* 3.х Орtimus 50/65/80 *Вер.* 3.х

55

3.2.2 Кнопки и дисплей – подробное описание

Верхнее поле дисплея



Выбор и дисплей параметров генератора

Зеленая лампочка готовности: Готовность к экспозиции

Излучение включено

		Optimus 50	Optimus 65	Optimus 80
	Время переключения	1 мс 6 с (16 с) регулир	овка может выполняться 12% или 6%	я шагами по 25% ¹ ,
Томография с TDC	мАс	0.5 мАс 600 мАс регули	ировка может выполнять ¹, 12% или 6%	ся шагами по 25%
	Время переключения		1 мс 6 с	
Рентгеноскопия	Напряжение рентге- новской трубки	40 кВ 125 кВ,	с помощью характерист	ик кВ/мА
	Ток рентгеновской трубки	0.1 мА 6 мА,	с помощью характерист	ик кВ/мА
Рентгенография для симуляции терапии	Напряжение рентге- новской трубки		40 кВ 141 кВ	
	Ток рентгеновской трубки		0.2 мА 20 мА	
	Время		65 c	

¹ Значения по умолчанию:

7.3 Наружные условия в рабочем помещении

Температура	10 °C
Отн. влажность	15% 90% без образования конденсата
Атмосферное давление	70 кПа 110 кПа

7.4 Точность рабочих параметров, допуски

7.4.1 Соответствие

согласно нормативам IEC 60601-2-7 при применении условий проверочных испытания МЭК (IEC).

Эталонное значение произведения ток-время

Эталонное значение для определения соответствия интервалу линейности испускаемого излучения. Данная таблица относится к рентгеновским трубкам при номинальной мощности генератора и времени экспозиции 100 мс при 100 кВ. Для трубок с более низкой мощностью в фокусном пятне эталонное значение произведения ток-время нужно преобразовать соответственно.

3 Функции и описание Орtimus 50/65/80 *Вер. 3.х* Орtimus 50/65/80 *Вер. 3.х* Технические характеристики

 $[\]pm 25\%$ мАс соответствует ± 1 шаг при регулировке плотности экспозиции .

 $[\]pm 12\%$ коррекция плотности соответствует ± 0.5 шага при регулировке плотности экспозиции .

² Отдел Обслуживания может установить более низкое максимальное значение мАс.

		Optimus 50	Optimus 65	Optimus 80
Рентгеноскопия	Макс. напряжение	110 кВ (125 кВ, значение может быть запрограммировано Отделом Обслуживания)		
Постоянная мощ- ность (для реального соотношения между рентгеноскопией и экспозицией), класси- фикация согласно Ди- рективам по Меди- цинскому оборудова- нию 93/42/EEC-Ilb.		500 Вт (6 кадр/мин при 50 кВт; 0.1 с)	500 Вт (6 кадр/мин при 65 кВт; 0.1 с)	500 Вт (6 кадр/мин при 80 кВт; 0.1 с)

7.1.2 Методы экспозиции

- кВ, плавно падающая нагрузка, АЕС (однофакторный метод)
- кВ, мА, постоянный текущий рабочий режим, автоматическое управление экспозицией (двухфакторный метод)
- TDC, автоматическое управление экспозицией с опцией томографии (томография с управлением по мощности дозы)
- кВ, мАс, постоянная нагрузка (двухфакторный метод)
- кВ, мАс, с, постоянная нагрузка (трехфакторный метод)
- кВ, мА, с, постоянная нагрузка (трехфакторный метод)

7.2 Диапазоны установок

		Optimus 50	Optimus 65	Optimus 80
Рентгенография без AEC	Напряжение рентге- новской трубки	40 кВ 150 кВ, регулируется ступенчато с приращением в 1 кВ или в соответствии с серией экспозиций шагами, которые соответствуют одному кадру ¹ . В случае трубок с более низким максимальным напряжением ограничение меняется соответственно.		
	Ток рентгеновской трубки	Для методов кВ-мА-с и кВ-мАс регулировка может выполняться шагами по 25% ¹ , 12% или 6% 1 мА 650 мА	может выполняться шагами по 25% ¹ , 12% или 6%	Для методов кВ-мА-с и кВ-мАс регулиров-ка, в качестве опции, может выполняться шагами по 25% ¹ , 12% или 6% 1 мА 1100 мА
	мАс	ся ш	улировка, в качестве оправления по 25% ¹ , 12% или вон согласно норматива 850 мАс	и 6%
	Время экспозиции		ировка, в качестве опци гами по 25% ¹ , 12% или	
Рентгенография с AEC	MAC ²		0.5 мАс 600 мАс	
	Время переключения		1 мс 4 с	
	Коррекция плотности,	в качестве опции, мож	ет выполняться шагами	и по 25%¹, 12% или 6%
Томография	мАс	0.5 мАс 850 мАс рег	улировка может выполн ¹ , 12% или 6%	няться шагами по 25%



Дисплей состояния блока рентгеновской трубки (зависит от системы и блока трубки; пожалуйста, учитывайте также примечания в Инструкциях по использованию для блока рентгеновской трубки).

Цвет(а)	Значение
зеленый	Возможна работа с полной мощностью
желтый + зеле- ный	Рентгеновская трубка теплая, возможна работа с полной мощностью.
желтый	Возможна работа макс. при 80% от полной мощности
желтый + крас- ный	Возможна работа макс. при 64% от полной мощности
красный	Активирован защитный термовыключатель блока рентгеновской трубки: • Экспозиция невозможна. • Ток рентгеноскопии ограничивается 3 мА



Индикатор некорректной экспозиции; если этот индикатор вспыхивает,

- то Вы преждевременно отпустили включатель экспозиции: Нажмите на кнопку Reset или
- достигнуто предельное время экспозиции или предельная величина мAc: Нажмите на кнопку Reset или
- экспозиция была прервана из-за ошибки при выполнении экспозиции (система раннего предупреждения некорректной экспозиции). Нажмите на кнопку Reset

Дисплей в поле параметров экспозиции с АЕС: методы кВ, кВ-мА и TDC

(Дисплей уровня 1, пример)

70 kV	0 🗸	G200ST
- +	- +	- +

Выбор и дисплей

- напряжения экспозиции
- коррекции плотности при экспозиции для SFC (при экспозициях с усилителем изображений только дисплей)
- комбинации экран/пленка (SFC, не для рентгенографии с усилителем изображений)

Пост-экспозиционный дисплей (Дисплей уровня 2, пример)

70 kV	▶25 mAs	▶50 ms
<u> </u>	- +	- +

Значения пост-экспозиционного дисплея помечаются треугольником.

Дисплей в поле параметров экспозиции для методов кВ-мАс или кВ-мАс-с:

(Дисплей уровня 1, пример)

70 kV	25 mAs	50 ms
(-) (+)	- +	<u></u>

Выбор и дисплей

- напряжения экспозиции
- произведение мАс
- времени экспозиции (выбор возможен только для метода кВ-MAc-c

Дисплей в поле параметров экспозиции для метода кВ-мА-с

(Дисплей уровня 1, пример)

70 kV	500 mA	50 ms
- +	- +	- +

Выбор и дисплей

- напряжения экспозиции
- тока экспозиции
- времени экспозиции


Изменение параметров экспозиции

- дискретно: нажмите быстро на кнопку (–) или (+)
- плавно: нажимайте дольше на кнопку (—) или (+)

В качестве альтернативы вместо параметров экспозиции будут отображены сообщения об ошибках или примечания для оператора.

Более подробное описание приводится в приложении. Описание дисплеев уровней 2, 3 и 4 приводится в приложении (Глава «Иерархия уровней дисплея» на стр. 63).

Нижнее поле дисплея



7.1 Электрические параметры

Технические характеристики

7.1.1 Обзор

	7.1.1	Оозор		
		Optimus 50	Optimus 65	Optimus 80
Класс безопасности			1	
Эмиссия ЭМС (IEC 60601-1-2/CISPR 11)			Группа 1, класс А	
Электропитание		400 B	±10%, 50 Гц и 60 Гц, 3-	-фазн.
Сетевое сопротивление/макс. входной ток		≤0.3 Ω/145 A	≤0.2 Ω/190 A	≤0.3 Ω/230 A
Макс. входной ток достигается при следующих условиях:	Выходная мощность генератора	50 кВт	65 кВт	80 кВт
	Метод		кВ-мАс	
	Фокусное пятно		большое	
	Высокое напряжение	77 кВ	81 кВ	80 кВ
	произведение мАс	65 мАс	80 мАс	100 мАс
	Время экспозиции		0,1 c	
Электрическая мощность (IEC 60601-2-7)		50 кВт	65 кВт	80 кВт
Генерация высокого напряжения			Преобразователь	
Пульсации		ı	Постоянное напряжение	е
Рентгенография	Макс. напряжение		150 кВ	
	Номинальная электрическая мощность (100 кВт; 0.1 с)	50 кВт	65 кВт	80 кВт
	Макс. электрическая мощность	50 кВт	65 кВт	80 кВт
		625 мА при 80 кВ/0.1 с 500 мА при 100 кВ/0.1 с 400 мА при 125 кВ/0.1 с	900 мА при 70 кВ/0.1 с 812 мА при 80 кВ/0.1 с 600 мА при 100 кВ/0.1 с 520 мА при 125 кВ/0.1 с 433 мА при 150 кВ/0.1 с	с 1000 мА при 80 кВ/0.1 с 800 мА при 100 кВ/0.1 с

53

Optimus 50/65/80 Bep. 3.x Optimus 50/65/80 Bep. 3.x Функции и описание Технические характеристики Если Вы применяете дезинфицирующие вещества, которые образуют взрывоопасные смеси газов, то эти газы должны испариться, прежде чем Вы снова включите рентгеновскую систему.

- Перед дезинфекцией рентгеновского оборудования отключите систему от электросети.
- Вы можете дезинфицировать все детали рентгеновского оборудования, включая принадлежности и соединительные кабели, только путем их протирания.
- Дезинфекция распылением не рекомендуется, так как дезинфицирующее средство может попасть внутрь рентгеновской системы.
- Если Вы выполняете дезинфекцию комнаты при помощи распылителя, то сначала необходимо выключить рентгеновскую систему. Когда рентгеновская система остынет, аккуратно закройте ее полиэтиленовой пленкой. Когда туман, образованный дезинфицирующим средством, осядет, Вы можете снять пленку и дезинфицировать рентгеновское оборудование путем протирания.

Выбор и дисплей программ APR, выбранная программа выделяется. Если имеется меню APR, то в строке 4, столбец 2, появляется «Мепи» (Меню). Вы можете открыть это меню с помощью соответствующей кнопки.

С помощью кнопки 🖺 Вы можете прокрутить страницы, если горит светодиод и имеются, по меньшей мере, две страницы. После последней страницы снова отображается первая.


Если после прокрутки Вы переведете включатель экспозиции в положение «Подготовка», то отображается следующее:

- последняя выбранная программа APR
- и соответствующие параметры экспозиции.

Если Вы изменили параметры программы, то после имени программы появляется символ «*». Измененные параметры остаются неизменными - даже если, например, Вы изменили вспомогательное устройство - до тех пор, пока Вы снова не выберете ту же или другую программу.

Дополнительный модуль клавиатуры (пример)

(Назначение программ APR, наиболее полная конфигурация, зависит от системы)



Функции 18 кнопок на дополнительной клавиатуре присваиваются следующим образом:

- 14 кнопок для программ APR, функция каждой кнопки может быть присвоена с любого вспомогательного устройства,
- 2 кнопки для выбора вспомогательного устройства,
- 2 кнопки для настройки параметров экспозиции в соответствии с полнотой пациента.

Кнопки и их функции

Выключение генераторавключение генератора	Пиктограм ма	1- Значение
°		Выключение генератора
	°	Включение генератора
Переключение между методами кВ-мА-с (светодиод горит) и кВ-мАс-с или кВ-мАс (программируются как альтернативные методы)	mA-s	рит) и кВ-мАс-с или кВ-мАс (программируются как аль-
Автоматическое управление экспозицией вкл./выкл.	AEC	Автоматическое управление экспозицией вкл./выкл.

.

Регистрация результатов 6.2

Пиктограм- ма	Значение
Reset	 Выключение сообщения об ошибке Выключение индикатора некорректной экспозиции Выключение звукового сигнала по истечении 5 мин. рентгеноскопии Новый пациент (PDO, опция) Сохранение модифицированных параметров APR вместе с кнопкой APR
	Вызов различных уровней
	Выбор фокусного пятна:
	Малое фокусное пятно
	Функция Variofocus (опция)
	Большое фокусное пятно, стандарт для однофокальных трубок
	В случае рентгенографии с опцией АЕС на усилителе изображений (УИ) освещается только центральное измерительное поле. На системах с автоматическим определением размера, если кассета не установлена, невозможно выбрать наружные измерительные поля.
	Настройка параметров экспозиции в соответствии с полнотой пациента:
•	Худой пациент
•	Полный пациент
	Выбор вспомогательных устройств (примеры):
***	Устройство прицельной рентгенографии
	Устройство прицельной рентгенографии, томография
	DSI (Цифровая Прицельная Визуализация)
	DSI, томография
•	Ангиография с Пакетом
•1-	Стойка
-	Произвольно устанавливаемая кассета
	Томография
• •	Модуль Bucky

Дополнительная информация, касающаяся пиктограмм на кнопках, приводится в разделе Глава «Пиктограммы на кнопках и их значения» на стр. 65.

6.2 Регистрация результатов

Мероприятия по сервисному обслуживанию и ремонту должны быть зарегистрированы в журнале сопровождения медицинского оборудования с указанием следующих данных:

- вид и объем работ,
- при необходимости. любые изменения номинальных параметров или рабочего диапазона,
- дата, исполнитель, подпись.

6.3 Чистка

При выборе детергента, пожалуйста, имейте в виду: Пластмассовые поверхности можно чистить только с применением мыла и воды. Если используются другие детергенты (например, с высоким содержанием спирта), то материал становится матовым или начинает трескаться. Никогда не используйте средства, вызывающие коррозию, растворители, абразивные детергенты или полироли.

При выполнении чистки, пожалуйста, соблюдайте следующие правила:

- Прежде, чем чистить рентгеновское оборудование, отключите систему от электросети.
- Убедитесь, что вода или другие жидкости не могут попасть внутрь рентгеновского оборудования. Такая мера предосторожности позволяет предотвратить короткие замыкания и коррозию компонентов.
- Протирайте эмалированные детали и алюминиевые поверхности только тканью, смоченной мягким моющим средством, а затем сухой шерстяной тканью.
- Полируйте хромированные детали только сухой шерстяной тканью.

6.4 Дезинфекция

Используемый способ дезинфекции должен удовлетворять действующим нормативам и инструкциям по дезинфекции и взрывобезопасности.



Никогда не используйте средства, вызывающие коррозию, растворители или газообразные детергенты.

51

Optimus 50/65/80 Bep. 3.x Optimus 50/65/80 Bep. 3.x Сервисное обслуживание Функции и описание

Сервисное обслуживание 6

6.1 Ремонт

Рентгеновские установки включают механические компоненты, которые в процессе эксплуатации подвергаются износу.

Корректная установка электромеханических и электронных блоков определяет функционирование системы, качество изображений, электробезопасность, а также дозу облучения пациентов и медицинского персонала.

Компания Philips рекомендует, чтобы пользователь:

- регулярно выполнял проверки, перечисленные в табли-
- обеспечивал техническое обслуживание рентгеновской системы представителями отдела Обслуживания пользователей компании Philips, по крайней мере, ежегодно. Интенсивно эксплуатируемое рентгеновское оборудование должно проходить мероприятия по техническому обслуживанию чаще.

Таким образом, Вы сможете исключить риски для пациента и выполнить ваши обязанности.

Заключая договор на сервисное обслуживание с компанией Philips, Вы тем самым сохраняете капиталовложения и поддерживаете безопасность рентгеновского оборудования. По этому договору будут регулярно выполняться все необходимые мероприятия по техническому обслуживанию, включая проверки техники безопасности с целью предотвращения возникновения рисков и проверки настроек для получения изображений оптимального качества при минимальном уровне облучения. Регулярность мероприятий по техническому обслуживанию компания Philips определяет с Вашим участием и с учетом действующих нормативных документов.



Неисправные узлы, влияющие на безопасность функционирования рентгеновской системы, должны быть заменены фирменными запасными деталями.

Сервисное обслуживание

Управление

4.1 Управление генератором любой конфигурации

4.1.1 Включение/выключение генератора



Включение

Генератор выполняет самопроверку:

- Все лампы и дисплейные сегменты на мгновение вспыхи-
- Раздается звуковой сигнал.

Во время выполнения этого теста Вам следует проверить сле-

- Загораются ли все лампы и дисплейные сегменты?
- Раздается ли звуковой сигнал?

Если происходит сбой, то, пожалуйста, обратитесь в Отдел Обслуживания. Если отображается сообщение об ошибке, то обратитесь за справкой к приложению.

После самопроверки генератор переходит в то состояние, в котором он находился до того, как оборудование было выключено в последний раз.

Прежде чем выключить генератор:

Подождите 1 мин. после выполнения экспозиции или после нажатия на кнопку подготовки, так чтобы вращение анода замедлилось.

Генератор можно выключать немедленно только в экстренной ситуации.



Выключение

Генератор и все подключенные вспомогательные устройства будут выключены.

4.1.2 Установка яркости дисплея

Нажимайте на кнопки в том порядке, который указан ниже, и удерживайте их нажатыми, пока не будет достигнуто нужное значение яркости.

Для настройки дисплея

- в поле параметров экспозиции,
- дисплея не выбранных программ APR и
- возможно, дисплея рентгеноскопии:

Optimus 50/65/80 Bep. 3.x Optimus 50/65/80 Bep. 3.x 23 **Управление**

С помощью кнопки «-» яркость уменьшается, а с помощью кнопки «+» - увеличивается.

Для настройки дисплея

• выбранной программы APR (выделена):



С помощью кнопки «-» яркость уменьшается, а с помощью кнопки «+» - увеличивается.

4.2 Управление генератором базовой конфигурации

4.2.1 Методы экспозиции

Доступны следующие методы экспозиции:

- Метол кВ-мАс
- Метод кВ-мА-с

В следующей таблице показано, как выполнять переключение между отдельными методами:

Начальное состояние		Нажать для пере ключения				
	kV-mAs		kV-r	n A-s		
kV-mAs						
MA-s AEC			mA-s	AEC AEC		
kV-m A-s						
k V-m A-s	NA-s	mA-s				
AEC		AEC				

4.2.2 Выполнение рентгеновских экспозиций



Выберите вспомогательное устройство. Загорается соответствующий светодиод.



Выберите фокусное пятно.

Промежуточное фокусное пятно может быть выбрано только с помощью функции Variofocus(опция). Загорается соответствующий светодиод.

входят в работы по профилактике в рамках договоров на оказание сервисных услуг. Проверки включают:

- визуальный контроль на комплектность и наличие видимых повреждений и дефектов, а также на наличие загрязнения, следов оплавления и износа, которые могут снижать безопасность работы,
- проверку необходимых контрольных устройств, защитных приспособлений, дисплеев и индикаторов,
- измерение важных для обеспечения безопасности выходных параметров,
- контроль электрической безопасности, а также функциональной надежности внутренней системы электроснабжения,
- для специального оборудования прочие специальные технические испытания, соответствующие общепризнанной технической практике,
- прочие испытания, рекомендованные производителем систе-
- запись результатов и заполнение отчетов по проверкам в руководстве по рентгеновской установке (журнал сопровождения медицинской техники).

Объект

Управление с АЕС (Автоматическое Управление Экспозицией), без А	PR (Анатомически Программируемая
	Рентгенография)

4.3



Введите параметры экспозиции.

Пример:

70 kV	25 mAs	50 ms
- +	- +	<u></u>



- При необходимости настройте параметры экспозиции в соответствии с полнотой пациента. В зависимости от программирования Отделом Обслуживания значения кВ и мАс для каждого вспомогательного устройства настраиваются путем добавления эквивалентных дозе приращений.
- Позиционируйте пациента
- Выполните коллимацию!



Выполните подготовку блока рентгеновской трубки (позиция 1).

Символ «Готовность к экспозиции» на мгновение гаснет.

Включите экспозицию (позиция 2).

Держите кнопку нажатой до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал. Если Вы отпустите кнопку до того, как раздастся сигнал, то Вы прервете экспозицию. Не нажимайте на кнопку более трех раз в минуту; таким образом Вы продлите срок эксплуатации рентгеновской трубки.

Вы можете перевести кнопку прямо во вторую позицию. По истечении времени подготовки включается экспози-

Загорается символ включения излучения; выполнение подготовки/экспозиции или рентгеноскопии можно также определить визуально (опция).

После выполнения экспозиции

- раздается звуковой сигнал,
- символ включения излучения гаснет,
- параметры экспозиции остаются неизменными.

4.3 Управление с **AEC** (Автоматическое Управление Экспозицией), без **APR**

Способ Периодич-Еженедель- Утечки масла и необычный шум Осмотр Еженедель- Проверяйте функцию регулятора вы- см. следующую ходной мощности дозы главу

5.3 Проверяйте функции контроля мощности дозы/ **АЕС** согласно нормативам **IEC** 60601-2-7

5.3.1 Контроль мощности дозы

Следует проверять функции контроля мощности дозы по меньшей мере ежемесячно. Действуйте следующим образом:

- Выберите программу APRF ¹ (без фиксации)
- Откройте диафрагму (макс. формат УИ)
- Включите автоматическую регулировку величины кВ
- Включите рентгеноскопию
- Дисплей рентгеноскопии должен отображать <60 кВ
- Полностью закройте диафрагму
- Дисплей рентгеноскопии примерно через 2.5 с должен отображать >100 кB.

¹ Характеристики кВ-мА должны быть запрограммированы Отделом Обслуживания так, чтобы могли быть достигнуты приведенные предельные значения.

5.3.2 Функция автоматического управления экспозицией (АЕС)

- Выберите фиксированный ток АЕС
- Установите значения: 40 кВ, 25 мА, малое фокусное пятно
- Предустановка фильтра на коллиматоре: без фильтра
- Включите экспозицию и отметьте время экспозиции
- Предустановка фильтра на коллиматоре: макс. Cu + Al
- Включите экспозицию и отметьте время экспозиции

Время второй экспозиции должно быть примерно в два раза больше.

5.4 Контроль техники безопасности, проводимый в соответствии с Законодательством по Использованию Медицинского Оборудования

Контроль техники безопасности касается работоспособности и эксплуатационной надежности. Такие проверки должны выполняться, по крайней мере, каждые 2 года. Такие проверки

Техническое обслуживание Optimus 50/65/80 Bep. 3.x Optimus 50/65/80 Bep. 3.x 25 **Управление**

(Анатомически Программируемая Рентгенография)

4.3.1 Методы экспозиции

Доступны следующие методы экспозиции:

- Метол кВ
- Метод кВ-мАс
- Метод кВ-мА-с

В следующей таблице показано, как выполнять переключение между отдельными методами:

между отдельными методами.							
Начальное п оложение		Пере ключить на					
	k	V	kV-1	mAs	kV-m A-s		
kV ma-s			* (**)	mA-s AEC			
kV-mAs	AEC	mA-s			mA-s	NA-s AEC	
kV-m A-s	AEC	mA-s	MA-s	mA-s AEC			

^{*} Отображение параметров экспозиции: нажмите на кнопку повторно.

4.3.2 Выполнение рентгеновских экспозиций



Выберите вспомогательное устройство.
 Загорается соответствующий светодиод.



Выберите фокусное пятно.
 Промежуточное фокусное пятно может быть выбрано только с помощью функции Variofocus (опция).
 Загорается соответствующий светодиод.

5 Техническое обслуживание

5.1 Обязанности пользователя

Как и любое техническое оборудование, рентгеновская система требует

- компетентной эксплуатации,
- регулярных проверок, выполняемых пользователем,
- регулярного ухода и ремонта.

С помощью этих профилактических мер Вы сохраните работоспособность и эксплуатационную надежность системы. В Ваши обязанности, как пользователя рентгеновской установки, входит соблюдение этих мер в соответствии с инструкциями по технике безопасности, законодательством по использованию медицинского оборудования и другими нормативами.

Техническое обслуживание включает процедуры проверки, которые может проводить пользователь, а также работы по техническому обслуживанию, которые выполняются в рамках договоров на оказание сервисных услуг или по заказам на обслуживание компанией Philips или лицами, уполномоченными компанией.

5.2 Проверки, выполняемые пользователем

Пользователь должен проверять рентгеновское оборудование на наличие видимых дефектов (см. таблицу). Если отмечаются дефекты функций или другие отклонения от нормального функционирования, то пользователь должен выключить рентгеновскую установку и информировать об этом Отдел Обслуживания клиентов. Возобновить работу на рентгеновской установке можно только после выполнения ремонта. Работа на установке с неисправными компонентами может вызвать угрозу безопасности или привести к неоправданному повышению дозы облучения.

Периодич- ность	Объект	Способ
Ежедневно	Проверка стабильности	
Ежедневно	Неисправные лампы устройств индикации, поврежденные компоненты, ярлыки и предупредительные знаки	Осмотр
Еженедель- но	Все кабели и клеммы (повреждения, обрывы)	Осмотр

26 Управление Орtimus 50/65/80 *Bep. 3.x* Орtimus 50/65/80 *Bep. 3.x* Техническое обслуживание

- Выберите измерительное поле.
 - Загораются светодиоды выбранных измерительных полей.
 - Если Вы выключите все измерительные поля, то подсветка кнопки «АЕС» гаснет.
- <u>+</u>
- ▶ Введите параметры экспозиции.

Пример:

70 kV	25 mAs	50 ms
- +	- +	- +

- • •
- ▶ При необходимости настройте параметры экспозиции в соответствии с полнотой пациента. В зависимости от программирования Отделом Обслуживания настраиваются значения кВ, мАс и плотности для каждого вспомогательного устройства.
 - Для значений кВ и мАс эквивалентные дозе приращения
 - Для значения плотности приращения 6%, 12%, 25%.
- ▶ Позиционируйте пациента.
- Выполните коллимацию!



▶ Выполните подготовку блока рентгеновской трубки (позиция 1).

Символ «Готовность к экспозиции» на мгновение гаснет.

Включите экспозицию (позиция 2).

Держите кнопку нажатой до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал. Если Вы отпустите кнопку до того, как раздастся сигнал, то Вы прервете экспозицию. Не нажимайте на кнопку более трех раз в минуту; таким образом Вы продлите срок эксплуатации рентгеновской трубки.

Вы можете перевести кнопку прямо во вторую позицию. По истечении времени подготовки включается экспозиция.


Загорается символ включения излучения; выполнение подготовки/экспозиции или рентгеноскопии можно также определить визуально (опция).

После выполнения экспозиции

- раздается звуковой сигнал,
- символ включения излучения гаснет,
- параметры экспозиции остаются неизменными,
- на 25 с включается пост-экспозиционный дисплей.

Чтобы вызвать пост-экспозиционный дисплей повторно: Нажмите на кнопку .

• Вы не выключили звуковой сигнал или



После выполнения экспозиции

- звучит сигнал,
- символ включения излучения гаснет.

4.9 Дисплей величины дозы

Дисплей величины дозы является опцией и зависит от системы. Этот дисплей появляется только в том случае, если выбрано вспомогательное устройство с автоматическим определением размера. Компьютер суммирует и сохраняет все значения произведений дозы на площадь для всех экспозиций. Если Вы переключите комнату управления со вспомогательным устройством, эти суммарные данные остаются неизменными и снова становятся доступными, когда Вы выберите комнату управления. Значения утрачиваются, если Вы нажмете на кнопку или





Выберите вспомогательное устройство.
 Загорается светодиод.



▶ Вызовите уровень 3. Отображаются суммарные данные произведений дозы на площадь [сГрсм²] для всех экспозиций для текущего пациента, находящегося в выбранной комнате управления.



- Удалите дисплей дозы для трубки.
 Дисплей дозы удаляется также, если
 - отображается сообщение органайзера PDO: «End of Examination» (Конец исследования),
 - отображается сообщение системы Digital Diagnost: «End of Examination» (Конец исследования).

Philips Medical Systems, Июнь 2007

16 Управление Орtimus 50/65/80 *Вер.* 3.*x*

Optimus 50/65/80 *Bep.* 3.x

Управление

45

4.4 Управление с **APR** (Анатомически Программируемая Рентгенография), без **AEC** (Автоматическое Управление Экспозицией)

4.4.1 Методы экспозиции

Доступны следующие методы экспозиции:

- Метод кВ-мАс
- Метод кВ-мАс-с
- Метод кВ-мА-с

В следующей таблице показано, как выполнять переключение между отдельными методами. В процессе установки методы кВ-мАс и кВ-мАс-с могут быть запрограммированы как альтернативные методы.

Исходное	Переключить на				
состояние	КВ-мАс или кВ-мАс-с*		КВ-	мА-с	
КВ-мАс или кВ-мАс-с*			mA-s	AEC	
KB-MA-c	A-s	mA-s AEC			

^{*} Зависит от программирования APR, выполненного Отделом Обслуживания.

4.5 Записи **APR**

4.5.1 Списки и группы

В процессе установки на генераторе устанавливаются записи APR из библиотеки.

• Вы можете выбрать программу в списке программ APR

- Строка 1, столбец 2 резервирован для параметров рентгеноскопии, здесь не могут отображаться программы или группы APRF.
- Имя последней вызванной программы APRF или последней выбранной группы для этого вспомогательного устройства. выделяется.
- ▶ Выберите программу APRF.
 - Имя программы выделяется.
 - Значения кВ, мА и макс. времени экспозиции предустанавливаются программой APRF.

Если на индикаторе Горит зеленая или зеленая+желтая лампочки:

Если на индикаторе **т**орит желтая, желтая+красная или красная лампочки, Вы не можете включить экспозицию. Подождите, пока рентгеновская трубка остынет.

Включите экспозицию
 на системе с помощью включателя для специальных методов экспозиции.

В процессе выполнения экспозиции

- загорается символ включения излучения,
- значения кВ и мА регулируются автоматически в соответствии с характеристиками, заданными программой рентгеноскопии,
- в строке 1, столбец 2 отображаются следующие значения:
 - напряжение экспозиции
 - ток экспозиции и
 - время экспозиции и возможное время завершения рентгеноскопии в мин:с.



• По истечении 5 мин. раздается непрерывный звуковой сигнал; если Вы не выключите этот сигнал в течение последующих 5 минут с помощью кнопки , выполнение рентгеноскопии прерывается. В этом случае никакие действия невозможны, пока Вы не нажмете на кнопку чили . Пожалуйста, учтите, что кнопка чмеет несколько функций.

Если Вы вообще не можете выполнить рентгеноскопию, то

- Вы выбрали неверное вспомогательное устройство,
- дверь комнаты управления не закрыта,

28 Управление Орtimus 50/65/80 *Вер.* 3.*x* Орtimus 50/65/80 *Вер.* 3.*x* Управление

- Параметры экспозиции отображаются на пульте гене-
- Имя программы. выделяется.
- При необходимости, выберите дополнительные параметры (например, частота кадров); Более подробное описание приводится в Инструкциях по использованию для вспомогательного устройства.
- Выполните подготовку рентгеновской трубки (позиция

Символ «Готовность к экспозиции» на мгновение гаснет.

Включите экспозицию (позиция 2). Для выполнения серии Вам следует нажимать на включатель до завершения серии.

Символ включения экспозиции загорается при каждой экспозиции;

выполнение подготовки/экспозиции или рентгеноскопии можно также определить визуально (опция).

После выполнения экспозиции

- раздается звуковой сигнал (при выполнении серии в соответствии с частотой кадров),
- символ включения излучения гаснет,
- в случае выполнения экспозиций без применения АЕС параметры остаются неизменными,
- в случае выполнения экспозиций с применением АЕС на 25 с отображается пост-экспозиционный дисплей.

Чтобы вызвать пост-экспозиционный дисплей повторно: Нажмите на кнопку

4.8.3 Специальные экспозиции для симуляции терапии

Это возможно только в том случае, если вспомогательное устройство оборудовано соответствующим образом.



- Выберите вспомогательное устройство для симуляции те-
 - Стандартная рентгеноскопия выполняется на другом вспомогательном устройстве.
 - Загорается светодиод.
 - Отображаются имена программ APRF или групп, которые ассоциированы с этим вспомогательным устройством.

или


• Вы можете выбрать программу в группе программ APR.

Группы – это программы APR, объединенные по областям тела; эти программы затем отображаются на дисплее под общим названием – именем группы.

Кроме того, Вы можете изменить параметры экспозиции выбранной программы.

4.5.2 Выбор программы из группы программ (если сохранена)

Пример:



На рисунке слева изображены области тела.

Если, согласно выделению, Вы выбрали «Skull» (Череп), то отображаются программы APR, как показано на рисунке справа.

- Выберите вспомогательное устройство.
 - Загорается соответствующий светодиод.
 - Отображается последняя выбранная установка APR.





Нажмите на эту кнопку.

Отображаются группы, ассоциированные с этим вспомогательным устройством.

- Выберите группу.
 - Отображаются имена ассоциированных программ APR.
 - Если имеется больше программ, чем может быть отображено, то загорается следующий символ 🛅. С помощью этой кнопки Вы можете перелистывать страницы. После последней страницы снова отображается первая.
- Выберите программу APR.

Имя программы выделяется, и отображаются соответствующие параметры экспозиции.

Если после выбора группы Вы не выберете ни одной программы APR, то после нажатия на включатель экспозиции выделяется имя последней выбранной программы; соответствующие параметры экспозиции остаются действительными.

- Позиционируйте пациента.
- Выполните коллимацию!

Optimus 50/65/80 Bep. 3.x **Управление**

Optimus 50/65/80 Bep. 3.x

Управление



Выполните подготовку блока рентгеновской трубки (позиция 1).

Символ «Готовность к экспозиции» на мгновение гаснет.

Включите экспозицию (позиция 2).

Держите кнопку нажатой до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал. Если Вы отпустите кнопку до того, как раздастся сигнал, то Вы прервете экспозицию. Не нажимайте на кнопку более трех раз в минуту; таким образом Вы продлите срок эксплуатации рентгеновской трубки. Вы можете перевести кнопку прямо во вторую позицию. По истечении времени подготовки включается экспозиция.

Загорается символ включения излучения; выполнение подготовки/экспозиции или рентгеноскопии можно также определить визуально (опция).

После выполнения экспозиции

- раздается звуковой сигнал,
- символ включения излучения гаснет,
- параметры экспозиции остаются неизменными.


С помощью кнопки Мепи — Вы можете вызвать имя группы повторно.

4.5.3 Выбор программы в списке программ **APR**

Представитель Отдела Обслуживания может ввести программы APR в соответствии с Вашими требованиями. Нужно соблюдать местные нормативные положения. Если имеются какие-то отклонения, то нужно дать обоснование в письменной форме. На кнопках ассоциированного модуля могут быть установлены другие программы APR.

Пример:





- Выберите вспомогательное устройство.
 - Загорается соответствующий светодиод.
 - Отображается страница с последней вызванной программой, и имя программы выделяется.
 - Если имеется больше программ, чем может быть отображено, то загорается следующий символ 🛍. С помощью этой кнопки Вы можете перелистывать страни-

- напряжение рентгеноскопии
- ток рентгеноскопии и
- время рентгеноскопиив мин.

Пример:



- По истечении 5 мин. раздается непрерывный звуковой сигнал; если Вы не выключите этот сигнал в течение последующих 5 минут с помощью кнопки (), выполнение рентгеноскопии прерывается. В этом случае никакие действия невозможны, пока Вы не нажмете на кнопку | Reset | или (). Пожалуйста, учтите, что кнопка Reset имеет несколько функций.
- Если на индикаторе загорается красная лампочка, макс. ток рентгеноскопии ограничивается 3 мА.

Если Вы вообще не можете выполнить рентгеноскопию, то

- Вы выбрали неверное вспомогательное устройство,
- в данный момент выполняется экспозиция,
- дверь комнаты управления не закрыта или
- Вы не выключили звуковой сигнал.


После выполнения рентгеноскопии

- символ включения излучения гаснет,
- суммарное время рентгеноскопии в мин.: с отображается в строке 1, столбец 2; Вы можете удалить это значения с помощью кнопки | Ресентили () . Пожалуйста, учтите, что кнопка Reset имеет несколько функций.

4.8.2 Экспозиции с усилителем изображений или устройством прицельной рентгенографии (SCOPOMAT)



- Выберите вспомогательное устройство.
 - Загорается соответствующий светодиод.
 - Отображаются имена программ APRF или групп, которые ассоциированы с этим вспомогательным устрой-
 - Имя последней программы APRF, вызванной на этом вспомогательном устройстве (если опция APR установлена), или последней выбранной группы. выделяет-



- на генераторе или
- на используемом вспомогательном устройстве.

Optimus 50/65/80 Bep. 3.x Optimus 50/65/80 Bep. 3.x **Управление Управление**

Выключите АЕС.

Генератор переключается на метод кВ-мАс-с.



Установите значение мАс, соответствующее анатомической области.

Начальный ток устанавливается автоматически по величине мАс.1



Включите АЕС.

Таким образом для следующей экспозиции будет косвенно задано значение начального тока.

Если нужно, Вы можете сохранить эти параметры (Глава 4.5.5).

1 Если Вы хотите изменить величину начального тока непосредственно:



Включите мА-с.

Генератор переключается на метод кВ-мА-с.

Продолжите работу с пункта а), 2ой пункт рабочей последовательности.

4.8 Рентгеноскопия

4.8.1 Выполнение рентгеноскопии



- Выберите модуль рентгеноскопии.
 - Загорается соответствующий светодиод.
 - Отображаются имена программ APRF (если опция APR установлена) или групп, которые ассоциированы с данным модулем рентгеноскопии.
 - Строка 1, столбец 2 резервирован для параметров рентгеноскопии, здесь не могут отображаться программы или группы APRF.
 - Имя программы APRF, вызванной на этом вспомогательном устройстве (если опция APR установлена), или последней выбранной группы. выделяется.



Выберите программу APRF. Имя программы выделяется.

Включите рентгеноскопию на модуле рентгеноскопии с помощью ножной педали или ручного включателя.

Рентгеноскопию нельзя включить на генераторе.

В процессе выполнения рентгеноскопии

- загорается символ включения излучения,
- значения кВ и мА регулируются автоматически в соответствии с характеристиками, заданными программой рентгеноскопии,
- в строке 1, столбец 2 отображаются следующие значения

цы. После последней страницы снова отображается первая.



Выберите программу APR.

Имя программы выделяется, и отображаются соответствующие параметры экспозиции.

- Позиционируйте пациента.
- Выполните коллимацию!
- Выполните подготовку блока рентгеновской трубки (позиция 1).

Символ «Готовность к экспозиции» на мгновение гаснет.



Включите экспозицию (позиция 2).

Держите кнопку нажатой до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал. Если Вы отпустите кнопку до того, как раздастся сигнал, то Вы прервете экспозицию. Не нажимайте на кнопку более трех раз в минуту; таким образом Вы продлите срок эксплуатации рентгеновской трубки.

Вы можете перевести кнопку прямо во вторую позицию. По истечении времени подготовки включается экспози-

Загорается символ включения излучения; выполнение подготовки/экспозиции или рентгеноскопии можно также определить визуально (опция).

После выполнения экспозиции

- раздается звуковой сигнал,
- символ включения излучения гаснет,
- параметры экспозиции остаются неизменными.

4.5.4 Ручная коррекция параметров экспозиции программы APR

Вы можете изменить

Фокусное пятно



Промежуточное фокусное пятно может быть выбрано только с помощью функции Variofocus (опция).

Загорается соответствующий светодиод.

Измерительное поле



Выберите измерительное поле.

- Загораются светодиоды выбранных измерительных полей.
- Если Вы закроете все поля, то подсветка кнопки «АЕС» гас-

Снова включите АЕС: Выберите измерительное поле.

Напряжение экспозиции

Optimus 50/65/80 Bep. 3.x Optimus 50/65/80 Bep. 3.x 31 **Управление Управление**

4.5.5

c.

4.5

С помощью кнопок — + измените напряжение экспозиции. \bigcirc Коррекция плотности Возможно только с АЕС. С помощью кнопок — + измените коррекцию плотности. \bigcirc Значение мАс С помощью кнопок — (+) измените значение мАс. \bigcirc Ток экспозиции С помощью кнопок (-) (+) измените ток экспозиции. \bigcirc Комбинация пленка/экран Возможно только с АЕС. С помощью кнопок — + измените FSC, макс. 5 комбинаций для каждого вспомогательного устройства (Глава 8.3). \bigcirc Время экспозиции С помощью кнопок (—) (+) измените время экспозиции. Эта операция невозможна с (-) (+) • томографами с автоматическим вводом времени томографии, • методом кВ-мАс. Если Вы изменили параметры программы, то после имени программы появляется символ «*». Пожалуйста, учтите примечания, касающиеся системы мониторинга (Глава 3.1.7). Пример: Rectum* Измененные параметры остаются неизменными – даже если, например, Вы изменили вспомогательное устройство - до тех пор, пока Вы снова не выберете ту же или другую программу.

Сохранение откорректированных вручную параметров

Нажмите на кнопку мелен и кнопку нужной программы APR в

этой последовательности и удерживайте их нажатыми дольше 2

Символ «*» исчезает, и измененные параметры сохраняются.

сохранение параметров, которые были изменены.

При необходимости Отдел Обслуживания может заблокировать



Выполните подготовку блока рентгеновской трубки (позиция 1).

Символ «Готовность к экспозиции» на мгновение гаснет.

Включите экспозицию (позиция 2).

Держите кнопку нажатой до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал. Если Вы отпустите кнопку до того, как раздастся сигнал, то Вы прервете экспозицию. Не нажимайте на кнопку более трех раз в минуту; таким образом Вы продлите срок эксплуатации рентгеновской трубки.

Вы можете перевести кнопку прямо во вторую позицию. По истечении времени подготовки включается экспози-

Загорается символ включения излучения; выполнение подготовки/экспозиции или рентгеноскопии можно также определить визуально (опция).

После выполнения экспозиции

- раздается звуковой сигнал,
- символ включения излучения гаснет.

Если экспозиция некорректна, то см. следующую главу.

4.7.4 Выбор начальной величины тока для TDC

Если выполненная экспозиция некорректна, то Вам следует откорректировать начальный ток. Это можно выполнить и для имеющихся программ, если этого требует исследование.

Вы можете установить начальный ток для TDC

- непосредственно методос кВ-мА-с или
- косвенно методом кВ-мАс-с.

Пожалуйста, придерживайтесь последовательности шагов.

а. Установка методом кВ-мА-с



Выключите АЕС.

Генератор переключается на метод кВ-мА-с; если генератор запрограммирован на метод кВ-мАс-с, то переходите к пункту Ь.



Установите начальный ток.



Включите АЕС.

Таким образом для следующей экспозиции будет задана последняя установка начального тока.

Если нужно, Вы можете сохранить эти параметры (Глава



Установите время экспозиции.

b. Установка методом кВ-мАс-c

Optimus 50/65/80 Bep. 3.x Optimus 50/65/80 Bep. 3.x **Управление** 41 **Управление**

Начальное п оложение	Пере ключить на								
	TDC		kV-mAs-s		kV-m A-s				
TDC mA-s			**EC	MA-s AEC	**EC	NA-s AEC			
kV-mAs-s	AEC	mA-s							
k V-m A-s	AEC	mA-s							

4.7.3 Выполнение экспозиций в режиме томографии с автоматическим управлением экспозицией (TDC)



Выберите опцию томографии.

Если модули оборудованы функцией дистанционного выбора, то генератор автоматически переключается на режим томографии, если Вы выбираете этот режим на своем модуле.

- Загорается светодиод.
- Активируется метод кВ-мА-с или кВ-мАс-с.
- Если имеется больше программ, чем может быть отображено, то загорается следующий символ . С помощью этой кнопки Вы можете перелистывать страницы. После последней страницы снова отображается первая.



▶ Выберите программу APR.

Имя программы выделяется.

Подготовьте вспомогательное устройство для выполнения томографии.



- ▶ При необходимости, настройте параметры экспозиции в соответствии с полнотой пациента. В зависимости от программирования Отделом Обслуживания настраиваются значения кВ, мАс и плотности для каждого вспомогательного устройства:
 - Для значений кВ и мАс эквивалентные дозе прирашения
 - Для значения плотности приращения 6%, 12%, 25%.
- ▶ Позиционируйте пациента.
- Выполните коллимацию!

Philips Medical Systems, Июнь 2007

4.6 Управление с **APR** (Анатомически Программируемая Рентгенография) и **AEC** (Автоматическое Управление Экспозицией)

4.6.1 Методы экспозиции

Доступны следующие методы экспозиции:

- Метод кВ
- Метод кВ-мА
- Метод кВ-мАс
- Метод кВ-мАс-с
- Метод кВ-мА-с

В следующей таблице показано, как выполнять переключение между отдельными методами:

между отдельными методами:										
Исходное	Переключить на									
состояние	кВ		КВ-мАс или		КВ-мА-с					
	кВ-мА		кВ-мАс-с*							
кВ или										
кВ-мА						1				
mA-s				mA-s		MA-s				
**EC			NEC	AEC	NEC	AEC				
			(177)		(677)					
КВ-мАс или										
кВ-мАс-с*						*				
mA-s		mA-s			mA-s	noA-s				
AEC	AEC	NEC			(رززال)	O _{AEC}				
					\ ",					
	(17)									
КВ-мА-с										
MA-s		mA-s	MA-s	mA-s						
AEC	AEC	MEC	(20 1/2)	AEC						
	(11)									
	\ '''	l	l	l	l					

^{*} В процессе установки методы кВ-мАс и кВ-мАс-с могут быть запрограммированы как альтернативные методы.

4.6.2 Списки и группы

В процессе установки на генераторе устанавливаются записи APR из библиотеки.

- Вы можете выбрать программу в **списке** программ APR
- Вы можете выбрать программу в **группе** программ APR.


0 Управление Optimus 50/65/80 *Вер.* 3.*x* Optimus 50/65/80 *Вер.* 3.*x* Управление **33**

Группы – это программы APR, объединенные по областям тела; эти программы затем отображаются на дисплее под общим названием – именем группы.

Кроме того, Вы можете изменить параметры экспозиции выбранной программы.

4.6.3 Выбор программы из группы программ (если сохранена)

Пример:



На рисунке слева изображены области тела.

Если, согласно выделению, Вы выбрали «Skull» (Череп), то отображаются программы APR, как показано на рисунке справа.

- Выберите вспомогательное устройство.
 - Загорается соответствующий светодиод.
 - Отображается последняя выбранная установка APR.



Нажмите на эту кнопку. Отображаются группы, ассоциированные с этим вспомогательным устройством.



- Выберите группу.
 - Отображаются имена ассоциированных программ APR.
 - Если имеется больше программ, чем может быть отображено, то загорается следующий символ 🛅. С помощью этой кнопки Вы можете перелистывать страницы. После последней страницы снова отображается первая.



Выберите программу APR.

Имя программы выделяется, и отображаются соответствующие параметры экспозиции.

Если после выбора группы Вы не выберете ни одной программы APR, то после нажатия на включатель экспозиции выделяется имя последней выбранной программы; соответствующие параметры экспозиции остаются действительными.



При необходимости настройте параметры экспозиции в соответствии с полнотой пациента.

В зависимости от программирования Отделом Обслуживания настраиваются значения кВ, мАс и плотности для каждого вспомогательного устройства:

- Для значений кВ и мАс эквивалентные дозе прирашения
- Для значения плотности приращения 6%, 12%, 25%.

На вспомогательном устройстве выберите траекторию томографии, которая соответствует выбранной программе APR.



Установите время экспозиции.

Время экспозиции и время томографии должны совпадать. При необходимости, приведите время экспозиции и время томографии в соответствие друг с другом.



- Выберите значение мАс или мА с учетом программных установок.
 - После выбора траектории томографии на генераторе будет автоматически установлено соответствующее время экспозиции, если
 - на генераторе установлена функция «Автоматический ввод времени томографии» (опция) и
 - подключен соответствующий модуль томографии.
 - Загорается символ «Готовность к экспозиции».
- Позиционируйте пациента. Выполните коллимацию!

зиция 1).



Выполните подготовку блока рентгеновской трубки (по-

Символ «Готовность к экспозиции» на мгновение гаснет.

Включите экспозицию (позиция 2).

Держите кнопку нажатой до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал. Если Вы отпустите кнопку до того, как раздастся сигнал, то Вы прервете экспозицию. Не нажимайте на кнопку более трех раз в минуту; таким образом Вы продлите срок эксплуатации рентгеновской трубки.

Вы можете перевести кнопку прямо во вторую позицию. По истечении времени подготовки включается экспози-

Загорается символ включения излучения; выполнение подготовки/экспозиции или рентгеноскопии можно также определить визуально (опция).

После выполнения экспозиции

- раздается звуковой сигнал,
- символ включения излучения гаснет.

4.7.2 Томография с автоматическим управлением экспозицией (TDC)

С помощью функции «Автоматический ввод времени томографии» модуль передает установленное значение времени экспозиции на генератор. Это значение Вы не можете менять. Если Вы выбрали опцию томографии, то см. следующую таблицу, где показано, как выполнять переключения между отдельными методами:

Optimus 50/65/80 Bep. 3.x **Управление**

Optimus 50/65/80 Bep. 3.x

Управление

b. Установка методом кВ-мАс-с



Выключите АЕС. Генератор переключается на метод кВ-мАс-с.



Установите значение мАс, соответствующее программе для исследования данного органа. Значение тока, соответствующее программе для исследования данного органа, устанавливается автоматически по величине мАс.1



Установите время экспозиции соответствующее программе для исследования данного органа.



Включите АЕС.

При этом для следующей экспозиции задается последнее выбранное значение тока, и АЕС регулирует время экспозиции соответственно.

Если нужно, Вы можете сохранить эти параметры (Глава 4.5.5).

¹ Если Вы хотите непосредственно изменить величину тока экспозиции:



Включите мА-с.

Генератор переключается на метод кВ-мА-с.

Продолжите работу с пункта а), 2ой пункт рабочей последовательности.

4.7 Томография

4.7.1 Выполнение экспозиций в режиме томографии без автоматического управления экспозицией (TDC)



Выберите опцию томографии.

Если модули оборудованы функцией дистанционного выбора, то генератор автоматически переключается на режим томографии, если Вы выбираете этот режим на своем модуле.

- Загорается светодиод.
- Активируется метод кВ-мАс или кВ-мАс-с.
- Если имеется больше программ, чем может быть отображено, то Вы можете перелистывать страницы с помощью кнопки 🛍 . После последней страницы снова отображается страница 1.



Выберите программу APR. Имя программы выделяется.


Подготовьте вспомогательное устройство для выполнения томографии.





Выполните подготовку блока рентгеновской трубки (по-

Символ «Готовность к экспозиции» на мгновение гаснет.



Держите кнопку нажатой до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал. Если Вы отпустите кнопку до того, как раздастся сигнал, то Вы прервете экспозицию. Не нажимайте на кнопку более трех раз в минуту; таким образом Вы продлите срок эксплуатации рентгеновской трубки. Вы можете перевести кнопку прямо во вторую позицию. По истечении времени подготовки включается экспозиция.

Загорается символ включения излучения; выполнение подготовки/экспозиции или рентгеноскопии можно также определить визуально (опция).

После выполнения экспозиции

- раздается звуковой сигнал,
- символ включения излучения гаснет,
- в случае выполнения экспозиций без применения АЕС параметры остаются неизменными,
- в случае выполнения экспозиций с применением АЕС на 25 с отображается пост-экспозиционный дисплей.

Чтобы вызвать пост-экспозиционный дисплей повторно: Нажмите на кнопку

С помощью кнопки Мепи — Вы можете повторно вызвать имя группы.

Вы можете повторить экспозицию с применением тех же параметров экспозиции, но без АЕС:



Выключите АЕС.

Если через 25 с пост-экспозиционный дисплей исчезает и появляется дисплей уровня 2, то Вам нужно сначала вызвать пост-экспозиционный дисплей для последней экспозиции, а затем выключить АЕС.



- Вызовите пост-экспозиционный дисплей для последней экспозиции.
- При необходимости позиционируйте пациента.
- При необходимости выполните коллимацию!
- Выполните подготовку и включите экспозицию (см. выше).

Optimus 50/65/80 Bep. 3.x Optimus 50/65/80 Bep. 3.x 35 **Управление Управление**


Экспозицией)

4.6.4 Выбор программы в списке программ **APR**

Управление с APR (Анатомически Программируемая Рентгенография) и AEC (Автоматическое Управление

Представитель Отдела Обслуживания может ввести программы APR в соответствии с Вашими требованиями. Нужно соблюдать местные нормативные положения. Если имеются какие-то отклонения, то нужно дать обоснование в письменной форме. На кнопках ассоциированного модуля могут быть установлены другие программы APR.

Пример:






- Выберите вспомогательное устройство.
 - Загорается соответствующий светодиод.
 - Отображается страница с последней вызванной программой, и имя программы. выделяется.
 - Если имеется больше программ, чем может быть отображено, то загорается следующий символ 🛅. С помощью этой кнопки Вы можете перелистывать страницы. После последней страницы снова отображается первая.



- Выберите программу APR. Имя программы выделяется, и отображаются соответствующие параметры экспозиции.
- Позиционируйте пациента.
- Выполните коллимацию!



Выполните подготовку блока рентгеновской трубки (позиция 1).

Символ «Готовность к экспозиции» на мгновение гаснет.

Включите экспозицию (позиция 2).

Держите кнопку нажатой до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал. Если Вы отпустите кнопку до того, как раздастся сигнал, то Вы прервете экспозицию. Не нажимайте на кнопку более трех раз в минуту; таким образом Вы продлите срок эксплуатации рентгеновской трубки.

Вы можете перевести кнопку прямо во вторую позицию. По истечении времени подготовки включается экспози-

Загорается символ включения излучения; выполнение подготовки/экспозиции или рентгеноскопии можно также определить визуально (опция).

После выполнения экспозиции

- раздается звуковой сигнал,
- символ включения излучения гаснет,

на 25 с отображается пост-экспозиционный дисплей. Чтобы вызвать пост-экспозиционный дисплей повторно: Нажмите на кнопку

параметры остаются неизменными,

Вы можете повторить экспозицию с применением тех же параметров экспозиции, но без автоматического управления экспозицией:



Выключите АЕС.

Отображаются параметры экспозиции, примененные последними.

• в случае выполнения экспозиций без применения АЕС

• в случае выполнения экспозиций с применением АЕС

4.6.5 Выбор величины тока экспозиции для метода кВ-мА

При использовании метода кВ-мА Вы можете выбрать величину тока для следующей экспозиции. Или Вы можете запрограммировать эту величину в соответствии с исследованием для постоянного применения, чтобы, например, увеличить время экспозиции при визуализации оси зуба.

Вы задаете время экспозиции для метода кВ-мА

- непосредственно методом кВ-мА-с
- косвенно методом кВ-мАс-с.

Пожалуйста, придерживайтесь последовательности шагов.

а. Установка методом кВ-мА-с



Выключите АЕС.

Генератор переключается на метод кВ-мА-с; если генератор запрограммирован на метод кВ-мАс-с, то переходите к пункту Ь.



Установите ток экспозиции.

Если, например, Вы снижаете ток экспозиции, то время экспозиции для метода кВ-мА увеличивается соответственно.



Включите АЕС.

При этом для следующей экспозиции задается последнее выбранное значение тока, и АЕС регулирует время экспозиции соответственно.

Если нужно, Вы можете сохранить эти параметры (Глава 4.5.5).

Если Вы хотите сохранить измененные параметры, то Вам нужно до сохранения выбрать время экспозиции так, чтобы произведение мАс принимало значение, соответствующее программе для исследования данного органа.



Установите время экспозиции.

Optimus 50/65/80 Bep. 3.x Optimus 50/65/80 Bep. 3.x **Управление Управление**